

PLENUE 1

使用指南 版本. 1.0 CT

感謝您選擇 COWON 產品。

歡迎使用 PLENUE 數碼產品。

本手冊將幫助您瞭解播放器並提供有用的安全提示。
為了達到最佳數碼娛樂體驗，請在使用產品之前仔細閱讀本手冊。

產品規格若有變更恕不另行通知。
本手冊所提供的圖像可能與實際產品不同。

+ 專利權告知

COWON 網站

- + 如需關於 PLENUE 1 和其他 COWON 產品的更多詳細資料，請造訪 <http://www.COWON.com>
- + 可以在網站中瞭解公司的最新新聞以及免費下載最新韌體。
- + 對於首次使用產品的使用者，我們提供了 FAQ 部份和線上使用者指南。
- + 請在我們的網站上提供產品背面的序號，以註冊會員的身分加入我們。
- + 作為註冊會員，您將可獲得一對一線上諮詢以及透過電子郵件瞭解最新的新聞和活動。

總述

- + COWON 和 PLENUE 是 COWON SYSTEMS, Inc. 的註冊商標。
- + 本文件中的資訊受有權屬 COWON SYSTEMS, Inc.，法律上嚴禁未經授權分發本手冊的任何部份。
- + COWON SYSTEMS, Inc. 遵守有關記錄、影像及遊戲的法律規定。建議客戶也遵守相關的法律規定。
- + 請造訪我們的網站 <http://www.COWON.com> 並以註冊會員的身分加入我們。您將可獲得和享受僅向註冊會員提供的各種好處。
- + 圖例、圖表、相片和產品規格若有變更和更新，恕不另行通知。

關於 BBE

- + 本產品獲 BBE Sound, Inc (USP4638258, 5510752 和 5736897) 授權生產。
- + BBE 和 BBE 圖示係 BBE Sound, Inc. 的註冊商標。

+ 目錄

使用之前! ————— 5

- 預防措施
- 包裝元件
- 部件和功能
- 按鈕

基本用法 ————— 11

- 連接電源/充電
- 與電腦連接及移除
- 插入及取出 microSD 記憶卡
- 使用耳機模式
- 韌體升級

使用產品 ————— 15

- 播放畫面
- 音樂選擇
- 音樂設定
- 詳細設定

其他說明 ————— 21

- 產品規格

疑難排解 ————— 23

使用之前!

+ 預防措施

對於使用者使用不當及不遵守本手冊中所述的指南而對產品造成的任何損壞或失效，COWON 概不負責。下列資訊適用於 COWON SYSTEMS, Inc. 製造及生產的所有產品。

- + 除了本手冊中描述的用途之外，請勿將本產品用作其他目的。
- + 處理手冊、產品包裝材料、附件等時應小心謹慎，避免劃傷或損傷您的身體。
- + 為了您的安全起見，請不要在駕駛時觀賞播放器中儲存的視訊、圖片和文字。在駕駛時操作播放器的其他功能也非常危險，並且可能導致嚴重交通意外。
- + 駕車、鍛鍊或散步時佩戴耳機可能會影響駕駛、使人聽覺模糊或妨礙辨識緊急信號、警示、通告、駛近的車輛和他人講話。這麼做在某些地區還有可能是不合法的。
- + 請勿在產品表面使用清潔劑或其他化學藥品以避免脫色。請用軟布小心擦拭玷污的部位。
- + 請勿讓產品暴露在 0°C 以下的冷空氣或 40°C 以上的酷熱溫度中，例如，在汽車內。這樣做可能會導致您的播放器嚴重損毀。
- + 請勿讓您的播放器暴露在水中，或長時間將其放置在潮濕或濕氣重的地方。若播放器由於上述潮濕情況而損毀，此類產品故障 將分類為使用者錯誤使用，並且將不能再獲得保固服務。
- + 當使用的產品有顯示器時例如 (LCD, AMOLED, 或觸摸板)，請格外小心不要讓外來衝擊和壓力損害它。如果損害是由於上述情況發生，保修可能無效。
- + 請勿嘗試分解播放器。分解將使所有的保固無效，而且裝置將永久失去任何保固服務的資格。
- + 將電纜連接到您的播放器或電腦時方向要正確。不正確連接電纜可能會損毀您的播放器或電腦。請勿彎曲電纜或讓它被重物壓到。
- + 若在使用產品時嗅到播放器傳出燒焦的氣味或發現過熱，請按 RESET 按鈕停止使用，然後與購買商店聯絡。

使用之前!

+ 預防措施


- + 雙手潮濕時觸摸播放器可能會導致損毀和故障。只有在抹乾雙手之後才拿取電源插頭（否則可能會發生觸電事故）。
- + 長期在高音量（85 dB 及以上）下聆聽可能會損害您的聽覺。
- + 為了保護您起見，請在光線明亮的位置使用播放器，這樣 LCD 屏幕不會過度損傷您的眼睛。
- + 在存在很多靜電的地方使用播放器可能會導致故障。
- + 若主要將此裝置用作儲存裝置，建議在使用之前備份所有資料。COWON SYSTEMS, Inc. 對於硬體故障造成的任何資料丟失不承擔任何負責。
- + 所有儲存在播放器中的資料會在維修服務後被刪除。我們的服務中心在修理播放器時不會備份檔案。請注意，COWON SYSTEMS, Inc. 對於交托給我們進行維修之產品的任何資料遺失不承擔任何責任。
- + 將播放器放在陰涼處，避免陽光直射，否則可能會導致變形，損毀內部電路或 LCD 螢幕。
- + 為了您自己的安全起見，建議客戶使用 COWON SYSTEMS, Inc. 提供的 USB 電源配接器和 USB 纜線。
- + 如果您使用的產品有附 AC 電源變壓器，請使用 COWON 提供的原廠充電器。
- + 連接到電腦時，請僅使用主板或 USB 擴充卡的 USB 接口。使用外接式 USB 集線器將不保證操作正確（例如，鍵盤上的 USB 埠，或外接式 USB 集線器）。
- + 若要格式化內建記憶體，選取本手冊中指定的系統檔案格式（如 FAT32 / FAT16 / NTFS）。
- + 出現閃電或雷雨時務必中斷電腦和 USB 電源配接器的電源，以預防對使用者產生危險或火災的危險。
- + 將播放器遠離磁鐵和直接磁場，因為它們會導致故障。
- + 請勿掉落產品或讓它受到任何嚴重撞擊，這將導致故障或裝置失效以及保固無效。

使用之前!

+ 預防措施

- + 若發現電池出現任何異常（例如膨脹），請立即按 RESET 按鈕停止使用，然後與購買商店聯絡。
- + 產品的價格會因無法預期的商業情況而波動。 COWON SYSTEMS, Inc. 沒有責任對任何價格波動作出補償。
- + <Mac OS的用戶>
產品從個人電腦移除時，必須進行‘退出’程序。


使用之前!
+ 包裝元件



PLENUE 1



Micro USB 纜線



皮套



快速指南



保修卡

實際的包裝內容可能與上面的圖片有所不同。

使用之前!
+ 部件和功能



電源 / HOLD按鍵



Micro USB 連接埠

microSD 卡槽

耳機插口 / 光纖輸出



LED

音量 +

音量 -

播放 / 暫停

REW / 向後

FF / 向前

觸控顯示器

使用之前! + 按鈕

1



1. 開啟/關閉電源：按住  按鈕，即可開啟產品。在產品開啟時，按住  按鈕，即可關閉產品。

保持 On/Off¹⁾²⁾，顯示 On/Off：很快地按下  按鈕可以啟動HOLD模式。按兩次按鈕則可關閉螢幕。

2³⁾



2. 增強音量/降低音量：可調整的音量共有 140級。每個階層是以 0.5dB 的調整音量。按住按鈕可以快速調高或調低音量。

3



3. 播放/暫停：按下按鈕可以播放曲目。播放時，按下按鈕即可暫停曲目。

4




4. 上一個/下一個：快速按下可以選取上一個或下一個曲目。倒轉/向前快轉：按住可以倒轉或向前快轉。

- 1) 「保留僅限觸摸屏」模式和「全部保留」模式可供使用。
保留觸控螢幕：鎖定觸控顯示器，只有實體按鈕可以使用。
全部保留：鎖定觸控顯示器和實體按鈕，但電源/保留按鈕除外。
- 2) 「Hold狀態控制」可以在「設定 ▶ 系統 ▶ Hold狀態控制」中調整。
- 3) 使用期間，如果按鈕或觸控式螢幕沒有反應，請按住音量 + 和 - 按鈕 6 秒以上，進行重設。

※ 如果在產品開啟時關閉螢幕，LED 將會閃爍藍色。

基本用法

+ 連接電源和充電



1. Micro USB 纜線能連接電腦和 Micro USB 連接埠。
2. LED 會指示電池充電狀態。(紅色 - 充電中, 綠色 - 充電完成)

- PLENUE 1 也可以使用智慧型電話的正版 Micro USB DC 轉接器來充電。如果使用 5V/2A 或以上的 Micro USB DC 轉接器，大約 4 小時就會完成充電。若一邊充電一邊使用產品，充電時間可能有所不同。
- 確保直接將裝置連接到電腦背面的 USB 連接埠。若電源供應來自前面的 USB 連接埠或者電壓不穩定的 USB 連接埠，則裝置可能無法建立連線或者充電。
- 在第一次使用前或有一段時間未使用產品後，請將產品充飽電。
- 為了您的安全，請勿在毛毯下或密閉空間等袋子裡充電。請在開放空間為產品充電。

基本用法

+ 與電腦連接及移除

1. 使用 Micro USB 纜線將 PLENUE 1 連接到您的電腦。
2. 連線影像隨即出現在 PLENUE 1 畫面上。
3. 另請務必檢查「我的電腦」或「Windows 檔案總管」，瞭解 PLENUE 1 是否已正確連接到電腦。
4. 使用 PLENUE 1 可以複製您想要聆聽的曲目。
5. 完成後，按一下系統匣上的  圖示以從電腦安全地移除PLENUE 1。
6. 按一下快顯訊息。



7. 確認 PLENUE 1 已安全地中斷連線，然後從電腦取下。




- 產品可以辨識的檔案和資料夾數目上限：70,000 + 70,000 (microSD)
- 執行「安全地移除硬體」功能後再拔下產品。
- 以下訊息可能會隨機出現，但它並不表示產品有故障。再試一次即可。



- 若您的作業系統沒有顯示「安全地移除硬體」視窗，請在完成所有的傳輸操作之後，中斷播放器的連接。
- 在 Linux 和 Mac OS 上，僅提供簡單的檔案傳輸操作。

基本用法

+ 插入及取出 microSD 記憶卡



1. 依圖所示，將 microSD 記憶卡正確地放入 microSD 卡槽。輕輕地按下卡片，即可插入。
2. 當資料庫自動重新整理時，您就可以檢視 microSD 記憶卡上的音樂檔案。
3. 取出 microSD 記憶卡時，請關閉電源，然後按下 microSD 記憶卡，即可取出。

※請務必關機後取出microSD卡，以保護存儲在microSD卡裡的數據。

+ 使用耳機模式

PLENUE 1 提供的「耳機模式」可以增加輸出，以便與高阻抗耳機搭配使用。

1. 在「設定 ▶ 音樂 ▶ 耳機模式」中開啟再關閉「耳機模式」。
2. 右上角的圖示會根據「耳機模式」而變更。

※當開啟「耳機模式」時，輸出會增加，因此，請小心使用。

基本用法

+ 韌體升級


此韌體使用硬體中的內建程式並進行升級，以改善產品功能並修正軟體中的錯誤。
PLENUE 1 可能會使用此韌體，以調整產品效能或使用方法而不事先通知，韌體可能會出現細微問題。

+ 如何升級韌體

1. 從網站 (<http://www.COWON.com>) 的 SUPPORT 部份下載最新的韌體。
2. 使用 Micro USB 連接器將 PLENUE 1 連接到電腦。
3. 解壓縮下載的韌體，然後將它複製到 PLENUE 1 的根資料夾。
4. 安全地將產品中斷連線之後，取下 Micro USB 纜線。
5. 開啟產品時，韌體會自動升級兩次。
6. 當韌體升級完成時，開啟電源並移至「設定 ▶ 系統 ▶ 資訊」，查看所安裝的韌體版本。


- 升級韌體之前，請為播放器充滿電。
- 在完成韌體升級之前，請勿關閉播放器電源。否則可能會損毀產品，並將使所有保固無效。
- 請在韌體升級前備份任何重要的資料，因為升級期間會刪除儲存在裝置上的任何資料。COWON 對任何資料遺失概不負責。

使用產品 + 播放畫面



-  播放/暫停曲目。
-  按下可以移至上一個曲目。按住可以倒轉。
-  按下可以移至下一個曲目。按住可以向前快轉。
-  拖曳此長條可以移至曲目中您要聆聽的部分。
-  巡覽至「音樂選擇」畫面。
-  調整播放設定。
-  如果出現這個圖示，按一下專輯圖案即可在專輯資訊畫面中查看歌詞。
-  啟用重複播放。
-  啟用隨機播放。
-  選擇播放一首曲目、所有曲目或整個資料夾。

使用產品 + 音樂選擇



選取資料夾、演出者或專輯，可以檢視對應的曲目清單。



依資料夾檢視曲目清單。



檢視新增到「Favorite」的曲目清單。



檢視產品中儲存的所有曲目。



依演出者檢視曲目清單。




依專輯檢視曲目清單。



依類型檢視曲目清單。

※ 在「曲目清單」畫面中，按住  可以瀏覽至「初始曲目清單」畫面。

使用產品 + 音樂設定



瀏覽至「Favorite」。



將目前的曲目新增到「Favorite」。



選取 JetEffect 7 的預設集。



重播曲目的某一段。



變更螢幕旋轉。



顯示經過的時間或剩餘時間。



為「快轉跳過」和「倒轉跳過」設定間隔。



設定「倒轉/向前快轉」速度。



記住上次播放的曲目並在開啟電源時恢復播放。



開啟（關閉）設定可以跳過曲目開頭或結尾的無聲部分（最多 500 毫秒）。



選取高度計類型。




選取播放畫面上的面板。

- PLENUE 1 提供的「無間斷播放」可以在播放期間移除曲目之間的問題。「無間斷播放」會套用於所有情況，而不需額外設定。

使用產品 + 詳細設定

JetEffect 7 設定

1. 在「詳細設定」中，選取「JetEffect 7」。
2. 選取「User 1 / User 2 / User 3 / User 4」，並設定使用者預設集。
3. EQ：調整每個頻率程度，即可變更音調。
4. BBE+：選取並套用 BBE 音效。
5. SE：選取並套用「Chorus」和「Reverb」效果。



※ 按下 **1** **2** 按鈕可以為全部 10 個頻帶設定 EQ 和 EQ 濾波器值。請觸碰想要的值，以便快速變更設定。

使用產品
+ 詳細設定
JetEffect 7 設定

<p>從 50 個預設集中選取適用於 JetEffect 7 的預設集。</p>	<p>Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / Chorus 1 / Chorus 2 / Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange</p>	
<p>您可以使用 4 個不同的使用者預設集，手動調整 BBE、3D 環場音效等。</p>	<p>User 1 / User 2 / User 3 / User 4</p>	
<p>JetEffect 7 是最精緻且強大的聲音技術。它可為聽眾帶來前所未有、更接近「現場表演」的自然演出和衝擊。</p>	<p>BBE</p>	<p>用清澈的音效使音質更純淨。</p>
	<p>Mach3Bass</p>	<p>提供更低沈、更厚實和更精準的低音訊率。</p>
	<p>3D Surround</p>	<p>提供立體環繞聲音效。</p>
	<p>MP Enhance</p>	<p>彌補失去或減弱的立體聲深度。</p>
	<p>Chorus</p>	<p>使音訊更為豐富的音效。</p>
	<p>Reverb</p>	<p>創造臨場感。</p>

- * 不當設定可能導致聲音失真或產生噪音。
- * 如需有關 BBE 的詳細資訊，請參閱我們首頁 (www.COWON.com) 上的 BBE 介紹。

使用產品

+ 詳細設定

音樂

略過間隔：為「快轉跳過」和「倒轉跳過」設定跳過間隔。請選擇曲目/2/3/4/5/10/20/30 秒的間隔。

掃描間隔：設定「倒轉/向前快轉」的搜尋速度。請為搜尋速度選擇3/5/10/20/30 的間隔。

繼續：開啟 (關閉) 設定可以在開啟電源時恢復上一個曲目。

靜音消除：開啟 (關閉) 設定可以跳過曲目開頭或結尾的無聲部分。

耳機模式：選取「耳機模式」可以增加輸出，以便與耳機搭配使用。

DSD gain：在播放 DSD 檔案時，將增益設定為 0/6/12dB。

顯示器

語言：從 17 個不同語言中選取系統語言。

亮度：調整畫面亮度，共 10 階層。

時間

休眠時間：產品會在設定的時間過後關閉。

自動關閉：如果在設定的這段時間內沒有任何活動，產品會自動關閉。

LCD自動關閉：如果在設定的這段時間內沒有任何活動，畫面會自動關閉。

系統

Hold狀態控製：在「保留僅限觸摸屏」模式中，系統會鎖定觸控顯示器，只有實體按鈕可以使用。在「全部保留」模式中，系統會鎖定觸控顯示器和實體按鈕，但電源/保留按鈕除外。

音頻的L/R：調整音訊的立體聲平衡。

LED：在螢幕關閉時，開啟或關閉上方電源按鈕的 LED 燈號。

更新資料庫：重新整理產品中的內部資料庫。

載入預設值：將所有設定重設為預設值。

格式化內部記憶體：長按5秒，可以格式化內置記憶體。格式化將會清除內置記憶體所有資料，請在必要時才使用。

資訊：檢查韌體版本、可用的記憶體量，以及已用的記憶體量。

其他說明 + 產品規格

機型名稱	PLENUE 1		
產品容量	內建記憶體 ¹⁾ ：128GB / 外部記憶體：microSD SDXC		
顯示器	3.7" AMOLED 觸控顯示器 (480x800)		
尺寸和重量	64.5mm(W) x 116.4mm(H) x 13.4mm(D) / 173g		
外觀	高強度、全金屬一體成型		
按鈕	電源 / HOLD, 播放 / 暫停, 音量+, 音量-, 麥克風, 向前		
CPU	ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core		
音訊支援	檔案格式	DXD/DSD/FLAC/WAV/AIFF/ALAC/APE/MP3/WMA/OGG	
	音效解碼	DXD : ~352.8/384kHz (1/2 Sampling) DSD : ~5.64MHz (DSD64, DSD128) FLAC, WAV, AIFF, ALAC : ~24bit/192kHz (352.8/384kHz FLAC, WAV 1/2 Sampling) MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~48kHz APE : 快速、正常、高 (16 位元) 壓縮率 OGG : ~Q10, ~44.1kHz	
	歌詞	LRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag Lyric (有/無時間資訊)	
	JetEffect 7	54 組預設 (50 組預設 + 4 組使用者預設)	
		EQ	10 段式等化器 (EQ 濾波器)
BBE+		BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
特殊效果	合唱 (8 種模式)、殘響 (9 種模式)		

其他說明 + 產品規格

音訊特性	DAC	Burr-Brown PCM1792A
	SNR	120dB
	THD+N	0.0006%
	立體聲分離度	-134dB
	輸出	2Vrms
	輸出阻抗	3Ω
	音量	140 級
	時鐘	精密時鐘 TCXO (相位抖動 1.0ps)
電池和電源	電池	內建式可充電鋰聚合物電池 3,000mAh / 3.7V
	播放時間	大約 8 小時又 30 分鐘 ²⁾
	充電時間	大約 4 小時 (使用 5V/2A 或以上的 Micro USB DC 轉接器)
輸出連接埠	耳機連接埠 (3.5mm) / 光學輸出 (3.5mm)	
播放器	各種適用於播放畫面的面板、類比高度計、矩陣瀏覽器、多個我的最愛	
系統需求	CPU	Pentium III 500MHz 或更高
	OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : 支援所有功能 MAC OS 10.x / Linux v2.4 或更高: 支援 SFile 傳輸
	USB Port	2.0 High Speed (建議使用)

¹⁾ 由於產品所使用的系統記憶體，實際容量可能有所不同。

²⁾ 播放時間是基於本公司的測試環境測算出來的，與實際的使用時間可能會有差異。

+ 疑難排解

+ 讀完本手冊後我還是有些地方不懂。

COWON 網站 (www.COWON.com) 為 COWON 產品使用者支援提供 FAQ (Frequently Asked Questions/常見問題)。強烈建議使用者前往網站，詳閱關於產品使用及韌體升級的進一步資訊。若是有個別問題，請在線上與我們連絡，我們會盡力助您解決問題。

+ 播放器無法開啟。

確認電量或裝置是否連接電源供應器。如果電池已完全沒電，請為電池充電一段時間，然後再開啟 PLENUE 1。使用期間，如果按鈕或觸控式螢幕沒有反應，請按住音量 + 和 - 按鈕6 秒以上，進行重設。

+ 我聽不見任何聲音。

檢查音量是否設定為「0」。檢查播放器內是否有任何可讀的檔案。如果播放器內沒有檔案，您當然不會聽到任何聲音。請注意毀損的檔案會導致雜音或播放時斷斷續續。確認耳機連接正常。耳機插孔不乾淨可能會導致雜音出現。

+ 我儲存的檔案沒有出現在清單中。

每個模式只會顯示一個可播放檔案的清單。若要檢視您所儲存的所有檔案，選取瀏覽器模式。請注意系統檔案夾將不會出現在瀏覽器內。

疑難排解

+ 疑難排解

+ 與電腦連線時，電腦無法辨識播放器。

如果連線因頻繁中斷而處於不穩定的狀態，請直接連接到電腦主機板上的 USB 連接埠。

+ 播放器的記憶體容量小於或和規格不同。

Windows 顯示的記憶體容量可能會與記憶體製造商所顯示的不同。實際容量會小於原來大小，因為記憶體某些空間會用做系統區域一般操作時使用。

+ 記憶體容量已滿時，播放器無法正常播放。

部分記憶體是做為產品中的設定和系統記憶體之用。如果檔案儲存在這個空間，產品可能無法正常運作。因此，在使用產品時，請至少保留 100MB 的可用記憶體。

+ 在「我的電腦」上格式化產品之後，「我的電腦」可能無法再讀取產品、記憶體數量減少，或者檔案傳送速率變慢。

產品的內置記憶體已經格式化，無需另外再格式化。但如果必要時，請使用產品內置格式化功能或使用USB連接線將產品連接到電腦，並使用支持“FAT32格式”工具來格式化，默認分配大小為32KB，以避免內存容量和速度的下降。此產品不支持MAC OS系統格式。

Designed by COWON

www.COWON.com

DIGITAL PRIDE.
COWON