Designed by COWON

### iAUDIO 9+

JetEffect 5 & BBE+ | Slim Design & 9mm | 2inch Color LCD Capacitive Touch Pad | SwingTouch Interface | Music | Videos Pictures | Documents | FM Radio | Voice Recorder | Flash Player TV-Out | Built-in Speaker



Uživatelská příručka ver. 1.0.3 CZ



Specifikace produktu se může měnit bez předchozího upozornění. Obrázky obsažené v této Příručce se mohou lišit od aktuálního produktu.

### + INFORMACE O COPYRIGHTU

Děkujeme za zakoupení produktu COWON.

Dělám vše pro to, abychom byli pyšní na označení DIGITAL PRIDE. Tato uživatelská příručka obsahuje informace o tom, jak používat Váš nový produkt. Pokud si před jeho používáním tuto příručku přečtete, budete moci využívat všech funkcí, které Váš produkt nabízí.

Webové stránky

- + Adresa, na které naleznete více o produktu, je http://www.COWON.com
- + Z této stránky si můžete stáhnout poslední verzi firmwaru nebo nejnovější informace o produktech.
- + Pro začátečníky nabízíme i sekci nejčastěji pokládaných dotazů (FAQ).
- + Pro registraci produktu a použijte sériové číslo, které naleznete na zadní straně výrobku.
   Poté můžete využívat všech výhod registrovaných zákazníků.
- + Jakmile se jednou zaregistrujete, můžete využívat i online podpory. Můžete také získávat informace o nových produktech a událostech do Vaší e-mailové schránky.

### + INFORMACE O COPYRIGHTU

#### Obecné

- + COWON je registrovaná obchodní známka společnosti COWON SYSTEMS, INC.
- + COWON SYSTEMS, INC. vlastní copyright na tuto Uživatelskou příručku a jakákoli neautorizovaná distribuce jejího obsahu (části nebo celý), je striktně zakázána.
- + COWON SYSTEMS, INC. dodržuje zákony a předpisy, které se týkají záznamů, disků, filmů a her. Dodržování zákonů a předpisů se taktéž vyžaduje od uživatelů.
- Co nejdříve po zakoupení našeho produktu navštivte stránku (http://www.COWON.com) a zaregistrujte se. Získáte mnoho výhod, které jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům.
- + Tato Uživatelská příručka je založena na specifikacích produktu, ilustracích, obrázcích a softwarových a hardwarových specifikacích, které se mohou kdykoli měnit bez upozomění.

Informace o BBE

- + BBE Sound, Inc. vlastní licenci na název BBE a informace použité v tomto produktu v souladu s USP4638258, 5510752 a 5736897.
- + BBE a symbol BBE jsou registrovanými obchodními známkami společnosti BBE Sound, Inc.

#### + OBSAH

#### Začínáme!

Výstrahy Obsah balení Ovládací prvky a funkce Tlačítka Nabíjení Připojování a odpojování PC Aktualizace firmwaru

#### Základní použití

Displej Režim Browser Režim Music Režim Videos Režim Pictures Režim Radio Režim Radio Režim Recorder Režim Flash Nastavení

#### 16

\_\_\_\_\_

7

### + OBSAH

Další informace	38
Specifikace produktu	
Řešení problémů	40

+ Výstrahy

Přečtěte si pozorně následující výstrahy proto, abyste se vyhnuli akcím, které mohou zapříčnit poškození nebo zničení produktu. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou nastat v důsledku porušení těchto výstrah nebo nesprávného používání. Následující výstrahy jsou obecně aplikovatelné na jakékoli produkty vyráběné společností COWON SYSTEMS, INC.

- + Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely než pro ty, které popisuje tato Uživatelská příručka.
- + S příručkou, obalovými materiály, příslušenstvím a s produktem zacházejte tak, abyste si nepřivodili žádné zranění.
- Při řízení vozidla si neprohlížejte filmy, obrázky a texty, které jsou uloženy v přístroji. Dbejte na bezpečnost a při řízení vozidla nepracujte s přístrojem.
- + Při jízdě na kole, cvičení nebo chůzi si nenasazujte ani neupravuje sluchátka a dbejte na to, abyste měli vždy přehled o situaci a o prostředí, ve kterém se nacházíte. V závislosti na oblasti může být při obdobných činnostech poslech nebo nasazená sluchátka v rozporu s místními zákony.
- + Pro čštění povrchu přístroje nepoužívejte saponáty nebo rozpouštědla. V opačném případě se může změnit povrch přístroje, což může kromě změny vzhledu ohrozit i činnost zařízení.
   Pokud potřebujete zařízení očistit, použijte k tomu jemný suchý hadřík.
- Nevystavujte přístroj teplotám pod 0 °C a teplotám nad 40°C (například uvnitř uzavřeného automobilu v letním období). Takto vysoké nebo nízké teploty mohou nevratně Váš přístroj zničit.
- + Nevystavujte přístroj vodě nebo dlouhodobému působení vlhkosti. Pokud je přístroj z tohoto důvodu poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nevystavujte přístroj tlaku, pádům nebo vibracím. Pokud je přístroj z těchto důvodů poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.

# + Výstrahy

- + Nepokoušejte se přístroj opravovat ani jej otevírat. Jeho otevření bude mít za následek zrušení záruky a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nezaměňujte konektory při připojování zařízení k počítači. Chybně zapojený kabel může zničit Vaše zařízení a/nebo počítač.
- + Pokud ucítíte nebo uvidíte kouř, nebo pocítíte v průběhu používání zařízení extrémní teplotu, použijte tlačítko RESET a okamžitě informujte svého prodejce.
- Nedotýkejte se přistroje vlhkýma rukama. S nabíječkou a ostatními elektrickými součástmi pracujte výhradně se suchýma rukama (v opačném případě se vystavujete riziku elektrického šoku).
- + Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti (85 dB a výše) může nevratně zničit Váš sluch!
- + Pro ochranu Vašich očí používejte přístroj jen v dostatečně osvětleném prostředí.
- + Pokud používáte přístroj v místech s velkým výskytem statické elektřiny, nemusí přístroj fungovat správně.
- + Pokud budete zařízení primárně používat jako vyměnitelný disk, doporučujeme Vám provádět pravidelnou zálohu Vašich dat. COWON SYSTEMS Inc. neodpovídá za jakoukoli ztrátu dat.
- + Všechna data uložená v přístroji mohou být smazána, bude-li přístroj servisován. Servisní centrum neprovádí zálohu a obnovení dat.
- + Používejte přístroj za normálních pokojových teplot, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- + Pro svou vlastní bezpečnost používejte USB kabely a USB nabíječky schválené společností COWON SYSTEMS, Inc.
- + Pokud používáte produkt, který ke svému chodu potřebuje síťový napaječ, používejte výhradně takový, který je dodávaný společností COWON SYSTEMS, Inc.
- + Při připojování k počítači používejte pouze USB konektory přímo na základní desce nebo z externí USB karty. Externí USB hub nemusí garantovat správnou funkci.
- 8 \_\_\_\_\_ iAUDIO 9+

# + Výstrahy

- + Při formátování vestavěné paměti zvolte souborový systém, který je popsán v této příručce (FAT32/FAT16/NTFS).
- + Pro zabránění poškození v průběhu bouřky odpojte přístroj od USB, nabíječky nebo síťového napaječe.
- + Neumisťujte přístroj k magnetům a silným magnetickým polím.
- + Neházejte s přístrojem nebo jej nepouštějte na zem tyto akce mohou mít za následek nefunkčnost přístroje nebo zrušení záruky.
- + Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita v souvislosti z akumulátorem, použijte tlačítko RESET a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Cena zařízení se může pohybovat z důvodu vývoje trhu. COWON SYSTEMS, Inc. nekompenzuje jakýkoli cenový výkyv.
- + <Pro uživatele Mac OS>

Před vyjmutím přístroj z USB musíte produkt odebrat použitím funkce "EJECT".

### Začínáme! + Obsah balení



Začínáme! + Ovládací prvky a funkce



\* Pokud tääčtka nebo dotyková plocha nefungují správně, stiskněte tlačítko RESET. Tato akce pouze odpoji napájení v případě selhání a nemá žádný vliv na výkon nebo funkčnost přístroje.
11

### Začínáme! + Tlačítka



 Dlouze – Zapne/Vypne Krátce - Displej ZAP./VYP.



2. Krátce – Zamkne



- Přidá/Ubere hlasitost. V závislosti na nastavení přepínače Hold (Settings -System - Hold Mode) je možný také výběr souborů.
- 4. Zobrazí hlavní menu.



5. Dotyková plocha

- Vrátí se do předchozího/vyššího menu.
- Pohyb: dolů/vlevo. Akce: předchozí/REW (režim Video: FF). Pohyb: nahoru/vpravo.
- Akce: další/FF (režim Video: REW)
   Krátce: spustí vybrané menu/soubor.
  - Dlouze: zobrazí kontextové menu s dalšími funkcemi.
    - Prostřední tlačítko: Opakování A-B/Zoom obrázku.



6. Pohyb dotykem.

Dotkněte se a posuňte pro pohyb v menu, seznamu nebo souborech.

## + Nabíjení

2

Pro nabití iAUDIO 9+ použijte síťovou nabíječku nebo USB kabel, který připojíte do počítače.



 Připojení mezi PC a portem USB/EXT za použití USB kabelu: Akumulátor bude plně nabit do 2 hodin.



- Nabíjení schválenou síťovou nabíječkou COWON: Akumulátor bude plně nabit do 2 hodin.
- iAUDIO 9+ bude nabit rychleji při nabíjení ze síťové nabíječky a ve vypnutém stavu.
  - V tom případě nebude LCD nic zobrazovat.
- Před prvním použitím nebo po déletrvajícím vybití přístroje jej nejprve plně nabijte.
- iAUDIO 9+ má vestavěný Li-Pol akumulátor. Pro prodloužení jeho životnosti je doporučeno, abyste zařízení často dobíjeli a občas jej nechte úplně vybít až do vypnutí a poté jej plně dobijte.
- Při připojení do USB hubu nemusí být přístroj správně nabíjen. Připojte jej raději přímo k počítači.
- Pro bezpečnost v průběhu nabíjení používejte pouze USB kabely schválené společností COWON SYSTEMS, Inc.

# + Připojování a odpojování PC

- 1. Pro připojení iAUDIO 9+ k PC použijte USB kabel.
- 2. iAUDIO 9+ zobrazí následující obrázek v případě, že připojení bylo úspěšné: 🖆
- 3. Obsah iAUDIO 9+ může být po připojení zobrazen v Průzkumníkovi.
- 4. Zkopírujte hudbu, filmy nebo ostatní soubory do iAUDIO 9+.
- 5. Až budete hotovi, klepněte na ikonu sv systémové liště pro bezpečné odebrání iAUDIO 9+ z PC.
- 6. Klepněte na zobrazenou zprávu.



7. Bezpečně odeberte hardware a odpojte USB kabel.



- Přístroj může rozpoznat až 12000 složek a až 12000 souborů (hudba: 8000 + ostatní: 4000).
- Přístroj odpojte až poté, co jej bezpečně odeberete ze systému.
- Někdy může být zobrazeno následující dialogové okno, neoznačuje to však žádnou závadu - pokoušíte se odebrat zařízení, ke kterému ještě přistupuje nějaký program.

An arro	r accurred when removing USB mass storage device.	B
1	Cannot stop "Generic Volume" device now. Please try to stop the d again later,	evice
	OK.	

- Pokud Váš operační systém nenabízí funkci bezpečného odebrání hardware, odpojte zařízení teprve poté, co budou přeneseny všechny soubory.
- Pro Linux a Mac OS je dostupný pouze jednoduchý přenos souborů.

### + Aktualizace firmwaru

Firmware je software, který je obsažen přímo v zařízení. Aktualizace může zvýšit stabilitu, opravit chyby a přidat další vlastnosti.

Pomocí firmwaru může být zvýšen výkon nebo stabilita přístroje iAUDIO 9+; v některých firmwarech se však mohou nacházet drobné chyby.

- + Jak aktualizovat firmware
- Stáhněte si nejnovější firmware ze sekce SUPPORT na stránce (http://www. COWON.com).
- 2. Pro připojení iAUDIO 9+ k PC použijte USB kabel.
- 3. Rozbalte soubor s firmwarem a zkopírujte jej do hlavní složky (root) iAUDIO 9+.
- 4. Před odpojením provedte "Bezpečné odebrání hardware".
- 5. Při zapnutí iAUDIO 9+ bude aktualizace firmwaru provedena automaticky.
- Po aktualizaci a zapnutí přístroje bude verze firmwaru zobrazena na startovní obrazovce.
- Současná verze firmwaru může být zkontrolována v Settings System Information.
- Před aktualizací firmwaru plně dobijte přístroj.
- Nevypínejte přístroj před dokončením aktualizace. Pokud jej vypnete, přístroj může být poškozen a nemusí se na něj vztahovat záruka.
- Před aktualizací firmwaru si zazálohujte všechna důležitá data. Paměť může být v průběhu aktualizace zformátována. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu dat v průběhu aktualizace.

### Základní použití + Displej



Pro přepnutí na motiv s hodinami stiskněte a držte v hlavním menu tlačítko M.

### Základní použití + Režim Browser

V hlavním menu zvolte požadovaný režim a dotkněte se **c** pro zobrazení obrazovky se soubory vybraného režimu. Dotkněte se a držte **x** pro zobrazení kontextového menu s dalšími funkcemi.



### Základní použití + Režim Browser

Popis každého režimu ze seznamu v režimu [Browser].

[NowPlaying]	Jsou zobrazeny současně přehrávané soubory. Toto menu je zobrazeno pouze v režimech Music nebo Video.		
[Folders]	Všechny multimediální soubory jsou zobrazeny podle složek. Pro lepší přehlednost uložte každý multimediální typ do jednotlivé složky.		
[Artists]*	Všechny hudební soubory jsou zobrazeny podle interpretů.		
[Albums]*	Všechny hudební soubory jsou zobrazeny podle alb.		
[Songs]*	Budou zobrazeny všechny hudební soubory v iAUDIO 9+.		
[Genres]*	Všechny hudební soubory jsou zobrazeny podle žánrů.		
[Years]*	Všechny hudební soubory jsou zobrazeny podle roků vydání.		
[New Music]	Budou zobrazeny všechny nově přidané hudební soubory.		
[Playlists] Budou zobrazeny playlisty vytvořené a synchronizované v prog Windows Media Plaver 10/11			
[Recordings]	<ul> <li>Všechny nahrávky provedené iAUDIO 9+ budou zobrazeny podle metody záznamu.</li> <li>rfM Radio: Soubory nahrané v průběhu poslechu rádia nebo nahrané plánovaným záznamem.</li> <li>Mic: Soubory nahrané vestavěným mikrofonem.</li> </ul>		
[Video]	Budou zobrazeny všechny filmy.		
[Pictures]	Budou zobrazeny všechny obrázky.		
[Documents]	Budou zobrazeny všechny textové dokumenty.		
[Flash]	Budou zobrazeny všechny soubory Flash.		

\* Soubory budou zobrazeny v závislosti na informacích, které jsou uloženy v ID3 tagu hudebních souborů.

18 \_\_\_\_\_ iAUDIO 9+

### Základní použití + Režim Music





- 1 Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Music.
- 2 Pokud jsou v zařízení nahrány soubory, budete moci spustit přehrávaní.
- 3 Dotkněte se pro spuštění přehrávání.
  - iAUDIO 9+ podporuje Album Art 2.0, což je funkce, která umožňuje zobrazení více obrázků alb v jednom souboru.
  - Může být zobrazeno maximálně 6 obrázků alb.
- ▲ Dotkněte se pro pozastavení přehrávání.
- Krátce se dotkněte , pro přeskočení. Délka přeskočení může být nastavena v [Settings] – [Music].
- Dotkněte se a držte , pro REW/FF. Rychlost přetáčení může být nastavena v [Settings] [Music] [Seek interval].
- [7] Dotkněte se a držte v průběhu přehrávání pro změnu stylu zobrazení souborů.

Základní použití

- + Režim Music
  - Image: Image:

, můžete použít pro změnu stop a/nebo složek.

- Existují tři způsoby, jak se vrátit zpět do režimu Music.
  - + Zvolte [NowPlaying] ze seznamu souborů.
  - + Dotkněte se a držte 🛛 🔶
  - + Dvakrát stiskněte tlačítko <u>M</u> na boku.

Menu [NowPlaying] je vždy umístěno na začátku seznamu v režimech Music a Video.

- Dotkněte se prostředního tlačítka pro nastavení opakování A-B. Opakování A-B je dostupné pouze při přehrávání hudby.
  - Nastavení začátečního bodu opakování A-B:
     Dotkněte se prostředního tlačítka v průběhu přehrávání hudby. Ve spodní
     části obrazovky bude zobrazeno (AB). Značka v indikátoru průběhu bude
     označena zeleně.
  - Nastavení konečného bodu opakování A-B:
     Dotkněte se prostředního tlačítka na požadovaném koci opakování. Ve spodní části obrazovky bude zobrazeno (AB) a označená oblast bude opakovaně přehrávána dokola.
  - Zrušení opakování A-B:
    - Dotkněte se prostředního tlačítka při zobrazeném (AB). Opakování A-B bude zrušeno a přehrávání hudby bude opět v normálním režimu.

#### Základní použití

### + Režim Music

※ Dotkněte se a držte

v průběhu přehrávání pro zobrazení podmenu s funkcemi níže.





- \* V průběhu Auto Seek dotknutím c, spustíte automatické prohledávání až do okamžiku stisknutí N.
- 1 Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Videos.
- 2 Pokud jsou v zařízení nahrány soubory, budete moci spustit přehrávaní.
- 3 Dotkněte se pro spuštění přehrávání.
  - V režimu Videos je podporována orientace obrazovky pouze na šířku.
- 4 Dotkněte se pro pozastavení přehrávání.
- [5] Krátce se dotkněte , pro přeskočení. Délka přeskočení může být nastavena v [Settings] – [Video].
- 22 \_\_\_\_\_ iAUDIO 9+

- 6 Dotkněte se a držte , pro REW/FF.
- [Z] Dotkněte se x v průběhu přehrávání pro pozastavení a zobrazení seznamu souborů. , můžete použít pro změnu stop a/nebo složek.
  - Existují tři způsoby, jak se vrátit zpět do režimu Videos.
    - + Zvolte [NowPlaying] ze seznamu souborů.
    - + Dotkněte se a držte 🛛 🔊
    - + Dvakrát stiskněte tlačítko M na boku.

Menu [NowPlaying] je vždy umístěno na začátku seznamu v režimech Music a Video.

- B Dotkněte se , při pozastaveném přehrávání pro přechod k předchozímu/dalšímu souboru.
- 9 Dotkněte se prostředního tlačítka pro nastavení opakování A-B-
  - Nastavení začátečního bodu opakování A-B:
     Dotkněte se prostředního tlačítka v průběhu přehrávání videa. Ve spodní části obrazovky bude zobrazeno (AB). Značka v indikátoru průběhu bude označena zeleně.
  - Nastavení konečného bodu opakování A-B:
     Dotkněte se prostředního tlačítka na požadovaném koci opakování. Ve spodní části obrazovky bude zobrazeno (AB) a označená oblast bude opakovaně přehrávána dokola.
  - Zrušení opakování A-B:

Dotkněte se prostředního tlačítka při zobrazeném (AB). Opakování A-B bude zrušeno a přehrávání videa bude opět v normálním režimu.

Dotkněte se a držte **v** průběhu přehrávání pro zobrazení podmenu s funkcemi níže.

	Vybraný soubor může být přidán do záložek.			
BURNER.	<b></b>	Přidávání dokončeno. Jakmile bude přídána záložka, video bude přehráno od pozice záložky.		
	Zobrazí náhledy mimiatur současně přehrávaného videa. Zvolte náhled miniatury pro spuštění přehrávání od zobrazené pozice.			
Ð	Soubor s videem a titulky může být synchronizován ve skocích 0.5 sekundách dotknutím se 🔍 🕤			
	Může být změněna velikost obrazovky současně přehrávaného videa.			
8	Ø	<ul> <li>- Auto</li> <li>Velikost videa je změněna na originální velikost.</li> <li>V závislosti na rozlišení videa mohou být části obrazu zobrazeny jako</li> <li>černé prázdné místo (nahoře nebo dole).</li> </ul>		
	2	<ul> <li>- Fit</li> <li>Velikost videa je změněna v závislosti na originální velikosti horizontální nebo vertikální strany.</li> <li>V závislosti na rozlišení videa mohou být části obrazu zobrazeny jako černé prázdné místo (nahoře nebo dole).</li> </ul>		
	:	<ul> <li>-Full</li> <li>Velikost vídea je zvětšena nebo zmenšena tak, aby vídeo vyplnilo celou obrazovku.</li> <li>Vídeo však může být zobrazeno v jiném poměru než v jakém je při originálním zobrazení.</li> </ul>		

	Může být nastavena rychlost přehrávání.		
2	150 %	Může být nastavena rychlost současně přehrávaného souboru (50%~150%). Dotkněte se 💽, 💽 pro změnu nastavení.	
	Současně přehrávaný soubor je nastaven do režimu TV Out.		
	×	Zvolte O pro přechod do režimu TV Out.	
Ð	TV Out iAUDIO 9+ je standarně jako kompozitní. Kabel TV Out je prodáván samostatně. Režim TV Out může být ovládán následovně: TMT: Koneç režimu TV Out VOL +, -: Změna velikosti obrazovky režimu TV Out.		

### Základní použití + Režim Pictures



- 1 Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Pictures.
- Dotkněte se , pro výběr požadovaného obrázku a dotkněte se

pro jeho zobrazení.

- 3 Dotkněte se pro změnu režimu (na šířku/na výšku).
- ☑ Dotkněte se ☑, ☑ při zobrazeném obrázku pro přechod na předchozí/další obrázek.
- ⑤ Dotkněte se prostředního tlačítka při zobrazeném obrázku pro vstup do režimu zoomu. Zvětšení může být v krocích x2, x3 a originální velikost.

#### Základní použití + Režim Pictures

Použijte 🖬, 🕤, 🔄 pro přesun zvětšeného obrázku po obrazovce.

B Dotkněte se při zobrazeném obrázku pro přesun do obrazovky náhledů (pouze při prohlížení obrázku v originální velikosti).

Dotkněte se 🛛 🔶 na obrazovce náhledů pro přechod do seznamu souborů.



#### Základní použití + Režim Documents

 
 0505 mv
 <10</td>

 84048

 presented. Their principal presented. Their principal optimum is the straight of the main story. The ancient study. Their straight of the straight of the straight of the straight of straight of straight of the straight of s





- 1 Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Documents.
- 2 Dotkněte se , pro výběr požadovaného textu a dotkněte se

pro jeho zobrazení.

- 3 Dotkněte se pro spuštění funkce automatického posunu.
- Dotkněte se 
   pro přechod do seznamu souborů. Dotkněte se a držte
   for návrat zpět do textu.

### Základní použití + Režim Documents

\* Dotkněte se a držte **\*** při zobrazeném textu pro zobrazení kontextového menu s funkcemi níže.

	Bude zobrazen seznam souborů V tomto režimu mohou být smazány aktuální soubory.
鱼	Bude zobrazen seznam souborů se záložkami. Záložky mohou být vybrány a smazány. Toto smaže pouze seznam záložek, nikoli aktuální soubory.
×	Klepněte pro smazání.

#### Základní použití + Režim Documents

» Dotkněte se a držte ni při zobrazeném textu pro zobrazení kontextového menu s funkcemi níže.

3	Může být změněno pozadí a barvy textu. Dotkněte se ☑, ☑ pro výběr ze 6 odlišných barev.		
	Vloží záložku.		
AND THE REPORT OF	<b></b>	Vložení záložky je dokončeno. Soubor se záložkou může být otevřen ze seznamu záložek.	
	Přesun na požadovaný úsek textového souboru.		
att t	[36]	Obsah dokumentu bude rozdělen do 6 částí a zobrazen.	

E	Může být nastavena rychlost automatického posunu.	
		Rychlost může být nastavena v rozmezí 3 až 20 sekund v 5 krocích.
		Dotkněte se při otevřeném dokumentu pro spuštění automatického posunu.
ЯĨ	Může být změně	no písmo dokumentu.
	8	Můžete změnit písmo dokumentu.

### Základní použití + Režim Radio



1 Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Radio.

Sluchátka fungují jako anténa pro rádio. Proto musí být před poslechem rádia připojena a plně rozvinuta.

- 2 Dotkněte se při zapnutém ráidiu pro zobrazení seznamu předvoleb. Dotkněte se rova pro návrat do obrazovky rádia.
- 3 Uložené předvolby můžete vybrat ze seznamu předvoleb.
- Po výběru předvolby ze seznamu předvoleb se dotkněte a držte pro zobrazení kontextového menu pro přidání/smazání předvoleb.

æ	Požadovaná frekvence může být uložena pod číslo předvolby.
Ð	Předtím uložená předvolba může být smazána.

### Základní použití + Režim Radio

5 Kanály mohou být zobrazeny ve dvou odlišných režimech.



- [Procházení podle předvoleb] Pokud je zobrazena současná předvolba, dotkněte se S, S pro hledání v předvolbách. V tomto módu není podporováno hledání podle frekvence.
- B [Procházení podle frekvence]

Pokud není zobrazena předvolba, dotkněte se 💽 💭 pro procházení frekvence v krocích po 0.10 MHz. Dotkněte se a držte 💽 🕤 pro naladění nejbližší silné frekvence. V tomto režimu není podporováno hledání podle předvoleb.

[Poznámka] Pokud je FM region nastaven na Europe/China, krok procházení frekvence bude změněn na 0.05MHz.

Otkněte se pro přepnutí mezi procházením podle předvoleb a procházením podle frekvence.

### Základní použití + Režim Radio

※ Dotkněte se a držte ni při poslechu rádia pro zobrazení kontextového menu s funkcemi níže.

	Může bý	t nahráváno současné rozhlasové vysílání.
<b>a</b>	Kaudia (1999)	Nahrávání bude provedeno s nastaveným BPS specifikovaným v Settings. Dotkněte se pro zastavení nahrávání. Nahrané soubory budou uloženy ve složce [Recordings]-[FM Radio].
	Automat předvole	icky prohledá kanály se silným příjmem a uloží je do b.
Q	925-	Pro naladění co nejvíce kanálů s čistým příjmem připojte sluchátka a rozviňte je v celé své délce. Dále se ujistěte, že se nenacházíte v signálovém stínu (budovy, metro, vlak a podobně).
	Může bý	t vybrán FM region.
		FM region : Korea, Europe/China, Japan, a USA. Šířka pásma se liší podle jednotlivých oblastí a závisí na tom, kde se právě nacházíte. Po změně nastavení doporučujeme provést opětovné automatické prohledání.
(0-1)	Může bý	t vybráno Stereo/Mono.
	6	Dotkněte se 🛛 🛪 pro výběr Stereo/Mono.

### Základní použití + Režim Recorder



- 1 Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Recorder.
- 2 Dotkněte se pro spuštění nahrávání.
- 3 Při spuštění záznamu se ikona změní na červenou.
- A Dotkněte se pro pozastavení nahrávání. Dotkněte se znova pro opětovné pokračování v záznamu.
- 5 Dotkněte se pro dokončení nahrávání; barva ikony se změní na šedou.
- Image: Pokud bude ikona šedá, dotkněte se pro přehrání právě nahraného záznamu.
- 7 Nahrané soubory budou uloženy ve složce [Recordings]-[Mic].

### Základní použití + Režim Recorder

※ Dotkněte se a držte něm při připraveném záznamu (šedá ikona) pro zobrazení kontextového menu s funkcemi níže.

Může být vybrána kvalita záznamu. Dotkněte se 💽, 🖸 pro výběr od 32K do 256K.	
<b>\$</b>	Může být vybrána citlivost mikrofonu pro záznam. Dotkněte se 💽, 🗨 pro výběr od 1 do 5. Vyšší číslo nabízí lepší citlivost mikrofonu.

## + Režim Flash



- 1 Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Flash.
- 2 Dotkněte se S. pro výběr požadovaného souboru Flash a dotkněte se pro přehrání.
- 3 Stiskněte boční tlačítko M pro ukončení přehrávání.
- Image: Pro správné přehrání musí být Flash soubor optimalizován pro iAUDIO 9+.
- Skontextové menu v seznamu souborů Flash nabízí pouze smazání souborů. Pokud je funkce mazání deaktivována, soubor musí být smazán z aktuální složky, ve které se daný soubor nachází.

### Základní použití + Režim Settings

JetEffect 5	Vyberte si vlastní efekt JetEffect z 48 předvoleb. * Předvolbu můžete změnit dotykem na ozubené kolečko vedle každé předvolby.	
Display	Nastaví jazyk, písmo, zobrazení času, automatické vypnutí displeje, jas, TV Out a otáčení obrazovky.	
Time	Nastaví čas, alarmy a minutky. * Pokud je nastaven alarm, zařízení automaticky přejde do režimu spánku při vypnutí.	
Music	Nastaví interval přeskočení, interval prohledávání pro REW/FF, pokračování, rychlost přehrávání, kompenzaci změny intonace zvukového signálu, postupné zesilování zvuku a texty.	
Video	Nastaví interval přeskočení, pokračování, rychlost přehrávání, kompenzaci změny intonace zvukového signálu, titulky a jazyk titulků.	
Recording	Nastaví kvalitu mikrofonu, kvalitu záznamu z FM rádia, citlivost mikrofonu a automatickou synchronizaci.	
System	Nastaví funkčnost přepínače Hold, režim spánku, pípání, vyvážení L/P, akci tlačítka M při vypnuté obrazovce, akci tlačítek +/- při vypnuté obrazovce, reproduktoru, režim USB, akci při dlouhém stisknutí tlačítka M. Provede aktualizaci knihovny, načte výchozí hodnoty, zklalbruje dotykovou plochu a zobrazí informaci o verzi firmwaru a údaj o kapacitě zařízení.	

#### Základní použití + Režim Settings JetEffect 5

Vyberte si vlastní efekt JetEffect z 48 předvoleb.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Balad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chuber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium / User 1 / User 2 / User 3 / User 4		
4 vlastní předvolby s nastaveními Equalizer, BBE+, Stereo Enhance a Reverb.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4		
JetEffect 5 & BBE+ jsou velmi sofistikované a výkonné zvukové technologie, které jsou dostupné pro zařízení MP3 a PMP. Jsou optimalizovány pro poslech komprimovaného zvukového materiálu přes sluchátka. BBE+ přinášť posluchačům pocit, že jsou "vtáhnuti" do děje a že jsou na živém koncertě.	EQ Filter	Detailně můžete nastavit každé pásmo.	
	BBE	Vynikající pro poslech přes sluchátka.	
	Mach3Bass	Nabízí hlubší, pevnější a o mnoho lepší podání basových složek v hudbě.	
	3D Surround	Umožňuje efekt 3D surround zvuku.	
	MP Enhance	Obnovuje a rozšiřuje harmonické složky, které byly ztraceny v průběhu komprimace zvukového souboru.	
	Stereo Enhance	Zlepšuje pocit stereo zvuku.	
	Reverb	Maximalizuje přirozený a živý zvuk.	

\* Neúměrné nastavení JetEffect 5 může způsobit, že se zvuk bude zdát poškozený nebo bude šumět. Efekt nastavujte citlivě.

### Další informace + Specifikace produktu

Kapacita	4GB / 8GB / 16B / 32GB (paměť flash, souborový systém FAT32) 1)			
Displej	2.0" LCD (320×240)			
Rozměry Hmotnost	43mm (Š) × 95mm (V) × 8.9mm (H) 40g			
Tlačítka	POWER/HOLD, MENU, VOL+, VOL-, kapacitní dotyková plocha			
Barva	Bílá, černá			
Akumulátor Napájení	Akumulátor	Vnitřní Li-Pol akumulátor.		
	Čas přehrávání	Hudba: Max. 29 hodin / Video: Max. 7 hodin 2)		
	Nabíjení akumulátoru	USB: 1 hodina 40 minut (5V / 500mA)		
		Síťová nabíječka: 1 hodina 40 minut (5V / 500mA)		
Systémové požadavky	CPU	Pentium III 500MHz a vyšší		
	OS	Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME: Podorovány všechny funkce MAC OS 10.x / Linux v2.4 a vyšší: Podporovány datové přenosy		
	USB port	USB 2.0 High Speed		
Ostatní	Reproduktor, mikrofon			
Zvuk	Frekvenční rozsah	20Hz ~ 20KHz		
	Výstup	Levý 30mW + Pravý 30mW (16Ω sluchátka)		
	SNR	95 dB		
	Formáty	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV		
	Zvukové kodeky	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320Kbps, 48KHz, Mono / Stereo WMA: 320Kbps, 48KHz, Mono / Stereo OGG: Q10, 41.KHz, Mono / Stereo FLAC: Kompresni űrvveň 0 - 8, 44.1KHz, Mono / Stereo APE: Komprese Fast, Normal, High 16 bítů, ver. 3.97~3.99 WAV: 48KHz, 16 bítů, Mono / Stereo		
	Meta Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, Vorbis comments		

#### Další informace + Specifikace produktu

Zvuk	JetEffect 5	48 předvoleb (44 předvoleb + 4 Uvlastní)		
		EQ	5 pásmový ekvalizér (EQ Filter)	
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
		Speciální efekty	Stereo Enhance, Reverb (9 režimů)	
	Texty	LDB 1.0, 2.0		
Filmy	Formáty	AVI, WMV, ASF		
	Kodeky	XviD SP / ASP, WMV 7 / 8 / 9 (Některé soubory nemusí být správně přehrány v závislosti na rozlišení, snímcích, bitovém toku a typem enkódování).		
	Rozlišení	320×240, 30FPS (doporučeno)		
	Zvukové kodeky	MPEG 1 / 2 / 2.5 Layer 3, WMA		
	Titulky	SMI		
TV výstup	Metoda	Video: Kompozitní Zvuk: Stereo		
	Norma	PAL / NTSC		
Obrázky	Bez omezení, JPG (Progressive JPG: méně než 1Mpix)			
Dokumenty	Bez omezení, TXT (Výjimka: UTF-8 Unicode (Big Endian))			
FM rádio	Frekvenční rozsah	87.5-108 MHz (KR, US, EU), 76-108 MHz (JP)		
Záznam	Vestavěným mikrofonem a z rádia.			

1) Část paměti je vyhrazena systému a aktuální místo se může lišit.

2) Čas přehrávání je založen na vnitřních testech výrobce. Aktuální doba výdrže se může lišit.

# + Řešení problémů

#### + Ani tato příručka mi nepomohla

Webové stránky COWON (http://www.COWON.com) nabízejí podporu pro majitele produktů COWON pomocí FAQ (nejčastějí kladených otázek). Naleznete zde také další informace či aktualizované verze firmwaru. S dalšími individuálními dotazy se můžete také obrátit na prodejce.

#### + Chci vrátit všechna nastavení do továrních hodnot Pro návrat do továrního nastavení existují dvě cesty.

- Připojte zařízení k počítači a zformátujte celou jeho paměť v souborovém systému FAT32. Všechny soubory budou smazány.
- 2. Smažte soubor PARAM.CFG ve složce System.

#### + Přístroj nelze zapnout

Akumulátor může být úplně vybitý - před používáním jej nejprve dobijte. Doba do úplného nabití se může lišit podle toho, jak je akumulátor vybitý. Pokud přistroj nelze nabít nebo ani po nabití nejde zapnout, stiskněte tlačitko RESET na zadní straně. Pro Vaši informací - tlačitko RESET jen fyzicky odpojí napájení a nijak nemůže přistroj poškodit.

#### + Dotykový panel a/nebo tlačítka nepracují správně Zkontrolujte, zda přepínač Hold není v aktivní poloze.

#### + Neslyším žádný zvuk

Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na "0". Zkontrolujte, zda jsou v přístroji nějaké soubory. Upozorňujeme, že poškozené soubory nemusí být přehrány vůbec nebo správně. Ujistěte se, že jsou sluchátka správně připojena.

# + Řešení problémů

#### + Uložené soubory se nezobrazují v seznamu

Každý z režimů zobrazuje pouze přehratelné soubory pro daný režim. Pro zobrazení všech souborů, které jste uložili, zvolte režim Broswer. V tomto režimu však nebude zobrazena složka System.

#### + Obrázek alba není zobrazen v režimu Music

Abyste mohli zobrazit obrázek alba, pak musí být obrázek uložen v ID3 tagu hudebního souboru. Uložte obrázek do souboru použitím programu pro editaci ID3 tagů. iAUDIO 9+ podporuje Album Art 2.0 a můžete uložit až 6 obrázků alba.

#### + Video nelze přehrát

Filmy, které nelze přehrát, musíte převést pomocí programu COWON MediaCenter - jetAudio.

#### + Rádio nefunguje

Sluchátka slouží jako anténa a před použitím rádia je připojte a plně rozviňte. Příjem může být také zhoršen na místech s horším signálem nebo v signálovém stínu. Pokud jste na místě, kde je jinak příjem možný, ale stále nefunguje, obratte se na naše Servisní centrum.

#### + V nahrávkách je příliš mnoho šumu

Zařízení používá miniaturní vnitřní mikrofon, takže je proto větší šance pro zachycení šumu. Otvor pro mikrofon by neměl být v průběhu nahrávání zakryt.

# + Řešení problémů

#### + Znaky na displeji jsou jiné nebo poškozené

Znova nastavte Váš jazyk v Settings > Display > Language. Pokud problém přetrvává, nastavte současné písmo na systémové. Produkty COWON jsou vyvinuty v korejské verzi Windows a to může způsobit, že některá speciální písma nebo jazyky mohou být poškozeny nebo chybné zobrazeny.

#### + Počítač nemůže přehrávač po připojení rozeznat

Stiskněte tlačítko RESET na zadní straně. Pokud se přístroj od počítače často odpojuje nebo se vyskytují výpadky ve spojení, změňte USB port nebo se pokuste použít jiný USB kabel. Také přístroj nepřipojujte do USB hubu. Produkt používá USB připojení jako další zdroj napájení, proto nestabilní dodávka napájení může způsobovat výpadky v připojení nebo ve funkčnosti.

- Kapacita paměti je jiná nebo menší, než je specifikováno Kapacita paměti zobrazená ve Windows může být odlišná od údaje, který udává výrobce paměti. Aktuální kapacita může být od celkové zredukována, protože část paměti je vyhrazena pro práci přístroje.
- Přístroj nefunguje správně při zaplněné paměti
   Aby mohl přístroj fungovat správně, musí být alespoň 5MB paměti vždy volné v
   opačném případě se může stát, že funkčnost nebude 100%.
- + iAUDIO 9+ nepracuje správně se čtyřcestnými sluchátky iAUDIO 9+ by měl být používán pouze s třícestnými sluchátky. V opačném případě zařízení nemusí fungovat správně nebo se může vyskytovat poškození zvuku.

## + Výměna akumulátoru + Likvidace





Výhradní distributor pro CZ a SK: NEOX Group spol. s r.o.

IČ: 25634224 DIČ: CZ25634224

info@neoxgroup.cz www.neoxgroup.cz



Produkty COWON obsahují akumulátory a další pro životní prostředí nebezpečné prvky, které je nutné zlikvidovat odděleně. Nevyhazujte proto přístroj do běžného odpadu, ale odevzdejte jej ve sběrně. V některých oblastech může být výslovně zakázáno odložení do běžného komunálního odpadu.

