Designed by COWON

## i AUDIO 9+

JetEffect 5 & BBE+ | Slim Design 8.9mm | 2inch Color LCD Capacitive Touch Pad | SwingTouch Interface | Music | Videos Pictures | Documents | FM Radio | Voice Recorder | Flash Player TV-Out | Built-in Speaker



Manuale utente vers. 1.0IT



Le specifiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso. Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dal prodotto.

# + INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Grazie per aver scelto un prodotto COWON.

Benvenuti nell'era del "Digital Pride".

Questo manuale vi aiuterà a conoscere il vostro lettore e vi fornirà utili consigli per la sicurezza. Per sfruttare al meglio il prodotto, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Sito Web COWON

- + Ulteriori dettagli su iAUDIO 9+ e altri prodotti COWON sono disponibili all'indirizzo http://www.COWON. com.
- + Sul nostro sito Web potete trovare le ultime notizie sull'azienda e scaricare gratuitamente il firmware piu recente.
- + Per gli utenti inesperti sono disponibili una sezione dedicata alle FAQ e una guida utente on-line.
- + VI preghiamo di registrarvi sul nostro sito indicando il numero di serie disponibile sul retro del prodotto.
- + Per i membri registrati e disponibile consulenza in linea personalizzata; inoltre, possono ricevere le ultime notizie e gli eventi via e-mail.

# + INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

#### Generalee

- + COWON è un marchio registrato di COWON Systems, Inc.
- + Le informazioni contenute in questo documento sono protette da copyright di COWON Systems, Inc. La distribuzione non autorizzata di qualsiasi parte del presente manuale è proibita dalla legge.
- + COWON Systems, Inc. garantisce la conformità alle leggi e alle disposizioni relative a registrazioni, filmati e giochi. Si consiglia ai clienti di rispettare le leggi e le disposizioni applicabili.
- + Visitate il nostro sito Web all'indirizzo http://www.COWON.com e registratevi. Potrete così beneficiare dei vari vantaggi riservati esclusivamente ai membri registrati.
- + Le illustrazioni, i grafici, le foto e le Specifiche del prodotto contenuti in questo manuale sono soggetti a modifiche e possono essere aggiornati senza preavviso.

#### Informazioni su BBE

- + Questo prodotto è fabbricato su licenza di BBE Sound, Inc (USP4638258, 5510752 e 5736897).
- + BBE e il simbolo BBE sono marchi registrati di BBE Sound, Inc.

## + SOMMARIO

### Prima di iniziare \_\_\_\_\_ 7

Istruzioni di sicurezza

Contenuto dell'imballaggio Nomi delle parti e delle funzioni

Pulsanti

ruisunu

Ricarica della batteria Collegamento e scollegamento dal PC

Aggiornamento del firmware

#### Funzioni di base \_\_\_\_\_\_16

Display Browser Modo Musica Modo Immagini (Visualizzatore di immagini) Modo Documenti (Visualizzatore di testo) Modo Radio (Radio FM) Modo Registratore Modo Flash Impostazioni

# + SOMMARIO

Informazioni aggiuntive ———	38
Specifiche del prodotto	
Risoluzione dei problemi	40

## + Istruzioni di sicurezza

COWON non è responsabile di danni o guasti ai prodotti provocati da utilizzo non corretto dei prodotti stessi e dalla mancata osservanza delle regole/linee guida descritte in questo manuale. Le seguenti informazioni si applicano in genere a tutti i prodotti fabbricati e prodotti da COWON SYSTEMS, Inc.

- + Non utilizzare il prodotto per fini diversi da quelli specificati in questo manuale.
- + Maneggiare con cautela il manuale, i materiali del pacchetto del prodotto, gli accessori, ecc. per evitare di procurarsi tagli e ferite.
- + Per motivi di sicurezza, non visualizzare i filmati, immagini e testi sul lettore mentre si e alla guida di un veicolo. Durante la guida, anche l'uso di altre funzioni del lettore può risultare pericoloso e provocare incidenti mortali.
- Indossare gli auricolari mentre si e alla guida di un veicolo, mentre si fa sport o si passeggia può compromettere la guida, limitare o impedire la capacita di riconoscere segnali di emergenza, allarmi, annunci, di avvertire l'avvicinamento di veicoli e la voce umana. In alcune regioni ciò potrebbe anche essere illegale.
- Non utilizzare detergenti o altre sostanze chimiche sulla superficie del prodotto perche potrebbero provocare una decolorazione. In questo caso, strofinare delicatamente con un panno morbido l'area contaminata.
- + Non esporre il lettore in luoghi con temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C, ad esempio all'interno di un automobile, perchè questo provocherebbe danni irreversibili al lettore.
- + Non esporre il lettore all'acqua e non tenerlo in luoghi umidi per un periodo prolungato. Se il lettore viene danneggiato in seguito a esposizione all'umidità (come descritto sopra), il guasto viene attribuito a un utilizzo scorretto da parte dell'utente.
- + Non Prendetevi cura di applicare shock esterno o la pressione quando si utilizzano prodotti con display (LCD, AMOLED, o Touch Pad). Garanzia può essere annullata se il danno si verifica a causa delle circostanze di cui sopra.

## + Istruzioni di sicurezza

- + Non tentare di smontare il lettore. Lo smontaggio determina l'annullamento della garanzia e l'esclusione permanente dell'unità da qualsiasi servizio in garanzia.
- + Non mischiare le direzioni dei cavi quando si collega al lettore o al PC. Un collegamento non corretto dei cavi può danneggiare il lettore o il PC. Non piegare e non comprimere i cavi di collegamento con oggetti pesanti.
- + Se si sente odore di bruciato o si sente un forte calore durante l'uso del prodotto, premere il tasto RESET per arrestare il funziona-mento e contattare il punto vendita.
- Il carvo di lettore con le mani bagnate può causare danni e malfunzionamenti. Maneggiare il carvo di alimentazione solo con le mani asciutte (in caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche).
- + L'ascolto a volume alto (85 dB o superiore) per periodi prolungati può provocare danni all'udito.
- + Per proteggere la salute degli occhi, utilizzare il lettore in un'area ben illuminata in cui il display LCD non possa sovraffaticare la vista.
- + L'uso del lettore in luoghi soggetti a livelli elevati di elettricità statica può causare malfunzionamenti.
- + Se questo dispositivo viene utilizzato principalmente come dispositivo di memorizzazione, si raccomanda di eseguire il backup di tutti i dati prima di utilizzarlo. COWON SYSTEMS Inc. non è responsabile per eventuali perdite di dati dovute a guasti hardware.
- + Durante gli interventi di riparazione dei let-tori, il nostro centro di assistenza non esegue il backup dei filie. N.B.: COWON SYSTEMS, Inc. non portà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite di dati nei prodotti a noi consegnati per gli interventi di riparazione.
- + Tenere il lettore in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole in quanto può causare deformazione o danni ai componenti interni o ai display LCD.
- + Per la propria sicurezza personale, si raccomanda ai clienti di utilizzare l'alimentatore USB e il cavo USB approvati da COWON SYSTEMS, Inc.

## + Istruzioni di sicurezza

- + Se si sta utilizzando un prodotto con alimentatore CA in dotazione, utilizzare il caricabatterie COWON originale.
- + Quando si effettua il collegamento a un PC, utilizzare solo le porte USB sulla scheda principale oppure una scheda Host USB. L'uso di un hub USB esterno, non garantisce il funzionamento corretto del lettore. (Ad es. le porte USB di una tastiera oppure un hub USB esterno.)
- + Quando si esegue la formattazione della memoria integrate, selezionare il file di sistema specificato nel manuale (ad esempio, FAT32 / FAT16 / NTFS).
- + In caso di fulmini o durante i temporali, assicurarsi di scollegare l'alimentazione al PC e all'alimentatore USB per evitare danni all'utente o rischi di incenciio.
- + Tenere il lettore lontano da magneti e campi magnetici diretti, perché possono causare malfunzionamenti.
- + Non far cadere il prodotto e non fargli subire forti colpi. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti e/o guasti e la garanzia risulterebbe annullata.
- + Se si riscontrano anomalie nella batteria, come ad esempio rigonfiamenti, premere immediatamente il tasto RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.
- + Il prezzo del prodotto può variare a causa di condizioni commerciali impreviste. COWON SYS-TEMS, Inc. non accetta la responsabilità di compensare eventuali oscillazioni dei prezzi.
- + <per gli utenti del Mac OS>

Fare 'EJECT' sulla procedura di MAC OS per rimuovere il dispositivo, lo stesso per i Pc.

# + Contenuto dell'imballaggio



+ Nomi delle parti e delle funzioni



+ Pulsanti



1. Pressione prolungata: accensione/spegnimento Pressione breve: accensione/spegnimento display



2. Pressione breve: impostazione dello stato Hold



3. Aumento/riduzione volume

Regolazione del volume. A seconda delle impostazioni Hold (Impostazioni - Sistema - Modo Hold) è anche possibile selezionare file.

4. Menu principale del display.



#### 5. Touch pad



Spostamento: verso il basso o verso sinistra Azione: precedente o riavvolgimento (modo Video: avanzamento rapido)

#### Spostamento: verso l'alto o verso destra Azione: successivo o avanzamento rapido (modo Video: riavvolgimento)

- Pressione breve: consente di eseguire il menu o il fle selezionato.
   Pressione prolungata: consente di visualizzare il menu a comparsa per ulteriori funzioni.
  - Pulsante centrale: consente di eseguire la ripetizione di sezione o lo zoom di immagini.



6. Touch scroll

Sistema "tocca e trascina" per scorrere in modo più rapido menu, elenchi o file.

12 \_\_\_\_\_ iAUDIO 9+

2

### + Ricarica della batteria

Per caricare iAUDIO 9+, si deve utilizzare il cavo USB per collegare il lettore ad un PC o ad un caricatore.



 Effettuare il collegamento tra il PC e la porta USB/EXT utilizzando il cavo USB : La batteria sarà caricata completamente in circa 2 ore.



- Per effettuare il caricamento mediante l'alimentatore USB (accessorio opzionale), collegare il cavo USB all'alimentatore e l'altra estremità alla porta USB/EXT sul lettore. La batteria sara caricata in circa 2 ore.
- Se si carica il lettore per la prima volta o se il lettore non è stato caricato per molto tempo, caricare completamente la batteria prima dell'uso.
- IAUDIO 9+ ha una batteria ai polimeri di litio integrata. Per prolungare la durata della batteria, si raccomanda di caricare il dispositivo frequente-mente, anziché farlo scaricare completamente prima di ricaricarlo.
- Se è collegato a un hub USB, è possibile che il lettore non si carichi. Provare a collegare il lettore direttamente a una porta USB sul PC.

# + Collegamento e scollegamento dal PC

- 1. Utilizzare il cavo USB per collegare iAUDIO 9+ al PC.
- 2. iAUDIO 9+ mostra l'immagine seguente quando è collegato correttamente al PC.
- Inoltre assicurarsi di controllare in Risorse del computer o Esplora Risorse che iAUDIO 9+ sia collegato correttamente al PC.
- 4. Copiare filmati, musica o altri file in iAUDIO 9+.
- 5. Terminata l'operazione, fare clic sull'icona 🚺 nella barra delle applicazioni del sistema per rimuovere in modo sicuro il dispositivo iAUDIO 9+ dal PC.
- 6. Fare clic sul messaggio popup.



- Il lettore è in grado di riconoscere fino a 12.000 cartelle e fino a 12.000 file
- (file musicali: 8.000 + altri: 4.000).
- Scollegare il prodotto dopo la "Rimozione sicura dell'hardware".
- Il seguente messaggio può apparire in modo casuale, ma non indica un malfunzionamento del prodotto. Si prega di riprovare semplicemente.

	e accound when remarking USS mass storage device.
1	Cannot stop "Generic Volume" device now: Please try to stop the device again later.
	OK

- Se il sistema operativo non visualizza la finestra "È possibile rimuovere l'hardware", scollegare il lettore dopo che tutte le
  operazioni di trasferimento sono state completate.
- Per i sistemi operativi Linux e Mac è disponibile solo la semplice operazione di trasferimento dei file

## + Aggiornamento del firmware

Il firmware è un software incorporato nell'hardware.

Aggiornandolo è possibile migliorare la stabilità del sistema e avere funzioni aggiuntive. Attenzione: le versioni Beta (non ufficiali) del firmware possono provocare malfunzionamenti del sistema.

#### + Istruzioni per aggiornare il firmware

- 1. Scaricare il firmware più recente dalla sezione SUPPORT del sito Web (http://www.COWON.com).
- 2. Utilizzare il cavo USB per collegare iAUDIO 9+ al PC.
- 3. Decomprimere il firmware scaricato e copiarlo nella cartella principale di iAUDIO 9+.
- 4. Eseguire la "Rimozione sicura dell'hardware" sul PC e scollegare il cavo USB.
- 5. Il processo di aggiornamento del firmware viene avviato quando si accende il prodotto.
- 6. La versione corrente del firmware può essere controllata in SETUP Information.
  - Caricare completamente il lettore prima di aggiornare il firmware.
  - Non spegnere il lettore prima del termine dell'aggiornamento del firmware. Questo può danneggiare il prodotto ed escluderlo da qualsiasi garanzia.
  - Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il firmware: i dati memorizzati nel dispositivo potrebbero venire cancellati durante il processo. COWON non accetta alcuna responsabilità per la perdita di dati.





Per passare ai temi dell'orologio, tenere premuto il pulsante M nella schermata del menu principale.

## + Browser

Dalla schermata del menu principale, selezionare il modo desiderato e toccare 
 per visualizzare
 la schermata del browser corrispondente. Toccare e tenere premuto 
 per visualizzare il menu a
 comparsa per ulteriori funzioni.



# + Browser

Descrizione di ciascun modo dall'elenco del modo Browser

[Riproduzione in corso]	Consente di visualizzare i file in corso di riproduzione. Passaggio alla schermata del file in corso di riproduzione. Questo menu viene visualizzato solo durante i modi Musica o Video.
[Cartelle]	Tutti i file multimediali vengono visualizzati per cartelle. È consigliabile salvare ciascun file multimediale nelle cartelle suddivise per categoria.
[Artisti]*	Tutti i file musicali vengono visualizzati per artista.
[Album]*	Tutti i file musicali vengono elencati per album.
[Canzoni]*	Consente di visualizzare tutti i file musicali memorizzati nell'IAUDIO 9+.
[Generi]*	Tutti i file musicali vengono elencati per genere.
[Anni]*	Tutti i file musicali vengono elencati per anno di pubblicazione.
[Nuova Musica]	Consente di visualizzare un elenco dei file musicali aggiunti di recente.
[Playlist]	Consente di visualizzare un elenco delle playlist create da Windows Media Player 10/11 e sincronizzate con l'iAUDIO 9+.
[Registrazione]	Tutti i file registrati dall'AUDIO 9+ vengono visualizzati per metodo di registrazione. - Radio FM: file registrati in modo Radio o mediante registrazione radio programmata. - Micr: file registrati mediante il microfono integrato.
[Video]	Consente di visualizzare un elenco di tutti i file video.
[Immagini]	Consente di visualizzare un elenco di tutti i file immagine.
[Documenti]	Consente di visualizzare un elenco di tutti i file di testo.
[Flash]	Consente di visualizzare un elenco di tutti i file flash.

\* L'elenco dei file verrà visualizzato in base alle informazioni salvate nei tag ID3 dei file musicali.

## Funzioni di base + Modo Musica





1 Dopo l'accensione dell'iAUDIO 9+, selezionare il modo Musica.

- 2 Il dispositivo sarà pronto per la riproduzione se la memoria contiene file audio.
- Toccare 
   per avviare la riproduzione dei file audio.
   L'AUDIO 9+ è dotato della funzione Album Art 2.0 che supporta più copertine
   album ner un file audio.
  - È possibile alternare un massimo di 6 copertine album per file audio.
- 4 Toccare il pulsante Invio per interrompere temporaneamente la riproduzione.
- 5 Toccare brevemente L, 🕤 per non riprodurre la sezione definita in [Impostazioni] [Musica].
- I Toccare e tenere premuto () per avviare il riavvolgimento o l'avanzamento rapido. La velocità di riavvolgimento/avanzamento rapido può essere definita in [Impostazioni] – [Musica] – [Scansione intervallo].
- Toccare e tenere premuto ddurante la riproduzione del brano musicale per passare alla modalità browser matrice.

# + Modo Musica

- B Toccare brevemente per visualizzare l'elenco dei file. Per selezionare diversi brani o cartelle, è possibile utilizzare la supervisionare diversi brani o cartelle, è
  - Esistono tre modi per tornare al modo Musica.
    - + Selezionare [Riproduzione in corso] dal browser.
    - + Toccare e tenere premuto 🛛 🖛
    - + Toccare due volte M di lato.

Il menu [Riproduzione in corso] si trova sempre nella parte superiore del browser nel modo Musica/ Video.

- Toccare il pulsante centrale per impostare la ripetizione di sezione. Questa funzione è disponibile solo durante la riproduzione dei brani musicali.
  - Impostazione del punto di inizio della ripetizione di sezione
  - : Toccare il pulsante centrale durante la riproduzione dei brani musicali. Nella parte inferiore della schermata, verrà visualizzata l'icona CAB. La barra di avanzamento nella parte inferiore verrà contrassegnata in verde per la sezione designata.
  - Impostazione del punto di fine della ripetizione di sezione
  - : Toccare il pulsante centrale nel punto in cui si desidera terminare la ripetizione. Nella parte inferiore della schermata, verrà visualizzata l'icona (AB) e la sezione designata verrà riprodotta ripetutamente.
  - Disattivazione della ripetizione di sezione
    - : Toccare il pulsante centrale durante la visualizzazione dell'icona (AB) nella parte inferiore della schermata. La ripetizione di sezione verrà disattivata e si tornerà alla riproduzione musicale normale.

# + Modo Musica

htt	È possibile impostare il menu JetEffect. Per selezionare l'effetto sonoro desiderato, toccare			
	È possibil selezione,	e impostare il quindi 🌅	limite, l'ordine e il metodo di riproduzione. Toccare 🕒 🗩 per effettuare la 💶 per modificare le impostazioni.	
	-	-	I brani contenuti entro il limite di riproduzione indicato verranno riprodotti una sola volta. I brani contenuti entro il limite di riproduzione indicato verranno riprodotti ripetutamente.	
rka.		(A)	Verranno riprodotti tutti i file musicali salvati nell'iAUDIO 9+.	
65	(Å)	()	Verrà riprodotto solo il file musicale in corso di esecuzione.	
	C.J.	þ	Verranno riprodotti solo i file contenuti nella cartella in corso di esecuzione. Le sottocartelle verranno incluse automaticamente.	
	(III)		I file musicali verranno riprodotti nell'ordine normale mostrato nel browser.	
		×	I file musicali verranno riprodotti in ordine casuale.	
ent	È possibile aggiungere i file selezionati al Preferiti.			
Ferreto	-	Completa	mento dell'operazione di aggiunta.	
	È possibile aggiungere i file selezionati al Segnalibro.			
Roberton	-	Completamento dell'operazione di aggiunta.		
	Impostazione della velocità di riproduzione.			
2	150 %	É possibile impostare la velocità di riproduzione del file in corso di esecuzione (50% - 150%).		
L		Toccare		
	Selezionare il tipo di ID3-Tag da cui la riproduzione del file in corso debba essere visualizzato. (Titolo- Album-Artista / solo Titolo)			

### Funzioni di base + Modo Video



22 ----- iAUDIO 9+

# + Modo Video

[7] Toccare il pulsante durante la riproduzione per mettere in pausa il video e visualizzare il browser con l'elenco dei file. Per selezionare brani o cartelle diverse, è possibile utilizzare en energiane energian

- . Esistono tre modi per tornare al modo Video.
- + Selezionare [Riproduzione in corso] dal browser.
- + Toccare e tenere premuto 🗾 划
- + Toccare due volte M di lato.

Il menu [Riproduzione in corso] si trova sempre nella parte superiore del browser nel modo Musica/ Video.

8 Durante la pausa, toccare 🕒, 💿 per passare ai file precedenti/successivi.

9 Per impostare la ripetizione di sezione, toccare il pulsante centrale durante la riproduzione video.

- Impostazione del punto di inizio della ripetizione di sezione
  - : Toccare it pulsante centrale durante la riproduzione di video. Nella parte inferiore della schermata, verrà visualizzati l'icone i CAB La berra di avanzamento nella parte inferiore verrà contrassegnata in verde per la sezione designata.
- Impostazione del punto di fine della ripetizione di sezione
  - : Toccare il pulsante centrale nel punto in cui si desidera terminare la ripetizione. Nella parte inferiore della schermata, verrà visualizzata l'icona (AB) e la sezione designata verrà riprodotta ripetutamente.
- Disattivazione della ripetizione di sezione
  - : Toccare il pulsante centrale durante la visualizzazione dell'icona KABD nella parte inferiore della schermata. La ripetizione di sezione verrà disattivata e si tomerà alla riprocluzione video normale.

# + Modo Video

\*\* Toccare e tenere premuto durante la riproduzione di video per mostrare il menu a comparsa contenente le funzioni riportate di seguit.

	È possib	ile aggiungere i file selezionati al Segnalibro.	
	<b></b>	Completamento dell'operazione di aggiunta. Se si aggiunge un segnalibro, il file video verrà riprodotto dalla posizione con segnalibro.	
	Consente di visualizzare l'anteprima del video in corso di riproduzione. Selezionare un'anteprima per avviare la riproduzione dalla posizione visualizzata.		
£	1 Sec	Il file video e i sottotitoli possono essere sincronizzati con un intervallo di 0.5 secondi toccando 🐚	
	È possibile modificare le dimensioni della schermata del video in corso di riproduzione.		
ß	Ø	<ul> <li>- Auto</li> <li>Le dimensioni vengono modificate nelle dimensioni originali del Vdeo.</li> <li>A seconda della risoluzione del file video, alcune parti dello schermo (ad esempio, il margine superiore e inferiore) potrebbero essere visualizzate come strisce nere.</li> </ul>	
	2	<ul> <li>Adatta         <ul> <li>La dimensioni del video vengono modificate in base alle dimensioni originali del             lato orizzontale o verticale.</li> <li>A seconda della risoluzione del file video, alcune parti dello schermo (ad esempio,             i margini superiore e inferiore o laterali) potrebbero essere visualizzate come             strisce nere.</li> </ul> </li> </ul>	
		-Schermo intero Le dimensioni del video vengono adattate per consentirne la visualizzazione a schermo intero. Il video potrebbe essere visualizzato con rapporti diversi da quelli della risoluzione originale.	

## + Modo Video



# + Modo Immagini (Visualizzatore di immagini)



- 1 Dopo l'accensione dell'iAUDIO 9+, selezionare il modo Immagini.
- 2 Toccare (a) (a) per selezionare l'immagine desiderata quindi premere il pulsante visualizzare l'immagine.
- 3 Toccare per alternare la visualizzazione tra orizzontale e verticale.
- 4 Toccare 🖳 🕤 durante la visualizzazione dell'immagine per passare alle immagini precedenti/successive.
- Toccare il pulsante centrale durante la visualizzazione delle immagini per impostare la modalità di zoom. Toccare il pulsante centrale durante la funzione di zoom per ingrandire l'immagine di 2, 3 volte e per ripristinare le dimensioni originali.

Utilizzare 🕒, 🖜, 💌 per spostare l'immagine in varie direzioni.

26 \_\_\_\_\_ iAUDIO 9+

# + Modo Immagini (Visualizzatore di immagini)

- 6 Toccare durante la visualizzazione dell'immagine per passare alla schermata di anteprima (solo quando l'immagine viene visualizzata nelle dimensioni originali).
  - Toccare durante la visualizzazione dell'anteprima per passare alla schermata del browser.
- # Toccare e tenere premuto urante la visualizzazione dell'immagine per mostrare il menu a comparsa con le funzioni riportate di seguito.

Ð	Tutte le immagini salvate nell'IAUDIO 9+ verranno visualizzate in modalità di presentazione. Toccare per chiudere la presentazione		
ß	L'immagine in corso di visualizzazione verrà salvata come sfondo. (Disponibile solo nel tema orologio)		
	<b></b>	Salvataggio dell'immagine come sfondo.	

## Funzioni di base + Modo Documenti (Visualizzatore di testo)

06:06 PM <110 08:40 PM places much abridged, are here presented. Their principal purpose is to illustrate the War still of the Ring and its origins and to fill up some of the gaps in had the main story. The ancient the legends of the First Age, in which Bilbo's chief interest lay. are very briefly referred to since they concern the ancestry of Elrond and the N enorean kings and chieftains. Actual extracts



c112 (=



- Dopo l'accensione dell'iAUDIO 9+. selezionare il modo Documenti.
- 2 Toccare II per selezionare il file di testo desiderato, quindi toccare il pulsante per visualizzaro il tosto
- 3 Toccare per avviare la funzione di scorrimento automatico.
- 4 Toccare per passare alla schermata del browser. Toccare e tenere premuto free per tornare al testo.
- 28 \_\_\_\_\_ iAUDIO 9+

## + Modo Documenti (Visualizzatore di testo)

\*\* Nel browser di testo, toccare e tenere premuto per mostrare il menu a comparsa con le funzioni riportate di seguito.

	Verrà visualizzato un elenco di file. In questo modo è possibile eliminare i file effettivi.
立	Verrà visualizzato un elenco di file con segnalibro disponibili nel modo Documenti. È possibile selezionare ed eliminare i file con segnalibro. Verrà eliminato solo l'elenco dei segnalibri, non i file effettivi.
$\times$	Fare dic per procedere all'eliminazione.

# + Modo Documenti (Visualizzatore di testo)

\* Nel browser di testo, toccare e tenere premuto 🗾 🔀 per mostrare il menu a comparsa con le funzioni

riportate di seguito.

٢	È possibile modificare i colori dello sfondo e del testo dei file di documento. Toccare 🗳 🕤 per selezionare uno dei 6 colori disponibili.		
	Inserire un segnalibr	ю.	
anatar	٠	Completamento dell'operazione di inserimento del segnalibro. I file con segnalibro possono essere aperti dal browser dei segnalibri.	
	Passare alla parte d	el file di testo designata.	
ann	46	Il contenuto del documento verrà suddiviso in 6 parti e visualizzato.	

1	Impostazione della	velocità di scorrimento automatico.
	-	La velocità di scorrimento automatico può essere impostata da 3 a 20 secondi in 5 passaggi. Con il file di documento aperto, toccare <b>x</b> per avviare lo scorrimento automatico.
Ŧ	Impostazione della	dimensione carattere.
	Ŧ	È possibile selezionare 3 dimensioni carattere.

## Funzioni di base + Modo Radio (Radio FM)





- Dopo l'accensione dell'IAUDIO 9+, selezionare il modo Radio. Gli auricolari dell'IAUDIO 9+ fungono da antenna per la radio FM. Gli auricolari devono essere pertanto collegati al dispositivo per consentire il funzionamento della radio.
- Toccare for all schemata del modo Radio.
   Toccare nuovamente
   per tornare alla schemata del modo Radio.
- 3 Dall'elenco preimpostato è possibile selezionare le preimpostazioni memorizzate.
- Dopo aver selezionato un canale preimpostato dall'elenco preimpostato, toccare e tenere premuto
   preimpostarioni.

 Tramite questa funzione è possibile salvare la frequenza desiderata nei canali preimpostati.
È possibile eliminare i canali salvati precedentemente.

5 Il canale radio verrà visualizzato nei due modi riportati di seguito..

## Funzioni di base + Modo Radio (Radio FM)



#### A [Ricerca per canali preimpostati]

Se il canale preimpostato corrente è visualizzato, toccare , per eseguire la ricerca per canali preimpostati. La ricerca per frequenza non è supportata in questa modalità.

#### B [Ricerca per frequenza]

Se il canale preimpostato corrente non è visualizzato, toccare . Se per eseguire la ricerca per frequenza in intervalli di 0,10 MHz. Toccare e tenere premuto . Se per ricevere la frequenza più vicina per una ricezione ottimale. La ricerca per canali preimpostati non è supportata in questa modalità.

[Avviso] Se la regione FM è impostata su Europa/Cina, la frequenza verrà modificata di 0,05 MHz..

6 Toccare X per passare da Ricerca per canali preimpostati a Ricerca per frequenza e viceversa.

# + Modo Radio (Radio FM)

W Una volta impostato il modo Radio, toccare e tenere premuto per mostrare il menu a comparsa con le funzioni riportate di seguito.

	La trasmissio	ne radio corrente verrà registrata.
<b>a</b>	Energia (etatos)	La registrazione venà eseguita nel numero di bos specificato nelle Impostazioni. Toccare <b>e e e e e e e e e e e e e e e e e e </b>
	Viene eseguit registrazione i	a la scansione automatica dei canali con ricezione migliore della frequenza FM e la nei canali preimpostati.
Q	92.00	Per eseguire la scansione di più canal con ricezione migliore, assicurarsi che gli auricolari siano collegati e verificare che l'area sia coperta dalla frequenza.
	È possibile se	lezionare la regione FM.
	terr	Regione FM: Corea, Europa/Ona, Giappone e USA. La lurghezza di banda della finquenza potrebbe variare dia una regione all'altra; per una noszlone ottimale, el consiglia di esegure la noenca automatica, se el cambia regione.
()-I)	È possibile se	lezionare il modo Stereo o Mono.
	۰.	Toccare >>> per selezionare stereo/mono.

### Funzioni di base + Modo Registratore



- Dopo l'accensione dell'iAUDIO 9+, selezionare il modo Registratore.
- 2 Toccare per avviare la registrazione.
- 3 L'icona del nastro diventa rosso e il timer appare quando inizia la registrazione.
- Toccare
   Torcare
   per interrompere temporaneamente la registrazione.
   Toccare nuovamente
   H
- 5 Toccare er errestare la registrazione; l'icona a forma di audiocassetta diventa grigia.
- B Quando l'icona a forma di audiocassetta diventa grigia, toccare per avviare la riproduzione del file registrato.
- I file registrati con il microfono integrato vengono salvati in [Registrazione]-{Micr.}.

# + Modo Registratore

\* Una volta impostata la registrazione in modalità standby, toccare e tenere premuto per mostrare il per mostrare il

menu a comparsa con le funzioni riportate di seguito.

BPS	È possibile selezionare la qualità di registrazione. Toccare 💽 🖸 per selezionare un intervallo compreso tra 32 K e 256 K.
<b>\$</b>	È possibile selezionare il volume del microfono utilizzato per la registrazione. Toccare (1), (1) per selezionare un valore da 1 a 5. Più alto è il numero, migliore sarà la qualità di registrazione.

# + Modo Flash



- 1 Dopo l'accensione dell'iAUDIO 9+, selezionare il modo Flash.
- Z Toccare , per selezionare il file flash desiderato e toccare il pulsante per avviare la riproduzione.
- 3 Premere M (di lato) per arrestare la riproduzione del file flash.
- 4 Per una corretta riproduzione, è necessario ottimizzare il contenuto flash per l'iAUDIO 9+.
- S Nella finestra a comparsa del browser Flash sarà disponibile solo la funzione Elimina. Se la funzione Elimina è disattivata, i file devono essere eliminati dalla cartella effettiva in cui sono stati salvati.

# + Impostazioni

JetEffect 5	Selezionare l'effetto sonoro desiderato tra i 48 effetti JetEffect disponibili. * Per personalizzare uno degli effetti disponibili, toccare l'icona della rotellina dentata accanto a ciascun utente ed effettuare le regolazioni desiderate.		
Display	Consente di configurare precise impostazioni per il display del dispositivo IAUDIO 9+, quali Lingua, Font, Time display, Auto display off, Luminosità, TV standard e Rotazione schermo.		
Time	Consente di impostare l'ora, la sveglia e i timer di accensione		
	* Se si imposta la sveglia, il dispositivo passa automaticamente in modalità Sleep quando viene spento.		
Musica	Consente di configurare precise impostazioni audio, ad esempio Salta intervallo, Scansione intervallo, Resume, Play speed, Correggere Tonalità, Fade In, Lyrics.		
Video	Consente di configurare precise impostazioni video, ad esempio Salta intervallo, Resume, Play speed, Correggere Tonalità, Sottotitoli e Lingua dei sottotitoli.		
Registratore	Consente di configurare impostazioni per la registrazione, Mic qualità, Fm Radio qualità, Mic volume e Auto sync.		
Sistema	Consente di configurare le impostazioni per la modalità Hold, Sleep, Beep, Audio L / R, M Pulsanti display off azione, +/ - Volume Pulsanti display off azione, Cassa Audio, Modo USB, Pulire Licenze WMDRM10, Aggiornamento del database, Load defaults, Calibrazione touchscreen e visualizzazione della versione del firmware e della capacità del dispositivo.		

## + Impostazioni

### JetEffect 5

Selezionare fra i 48 preset di JetEffect.	Normal / BBE / BBE /WVA / BBE /WVA / 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Meestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Roung / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Clamber / Reverb Cathedral / Reverb Stadium / Reverb Cany / Reverb Cathedral / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Audiotroim / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Cany / Reverb Lob / Stage / User 3 / User 3 / User 4			
Per i preset definiti dagli utenti è possibile impostare Equalizer, BBE+, Stereo Enhance, Reverb, ecc.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4			
	EQ Filter	Funzione di impostazione avanzata per controllare in vari modi la frequenza e l'ampiezza di ciascuna banda.		
	BBE	Consente di affinare il suono con effetti sonori cristallini.		
JetEffect 5 & BBE+ crea un suono naturale e confortevole	Mach3Bass	Fornisce frequenze basse più profonde, intense e musicalmente più precise.		
grazie ai più sofisticati e potenti effetti sonori.	3D Surround	Fornisce un effetto sonoro surround tridimensionale.		
	MP Enhance	Compensa la perdita o riduzione della profondità stereo.		
	Stereo Enhance	Arricchisce l'effetto stereofonico.		
	Reverb (9Modes)	Crea un senso di presenza.		

\* Impostazioni estreme di JetEffect 5 potrebbero causare distorsione dei suoni o rumore. Per ulteriori informazioni su JetEffect 5, visitare il nostro sito all'indirizzo www.COWON.com.

iAUDIO 9+ \_\_\_\_\_ 37

### Informazioni aggiuntive

# + Specifiche del prodotto

Capacità prodotto	4 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB (memoria Flash, file system FAT32) 1)				
Display	2,0 pollici. LCD Clear Color (320 X 240)				
Dimensioni e peso	43,0 mm (L) x 95,0 mm (A) x 8,9 mm (P) / 40 g				
Pulsanti	ALIMENTAZIONE/HOLD, MENU, VOL+, VOL-, Touch pad capacitivo				
Colore	Bianco / Nero				
	Batteria	Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio.			
Batteria e	Tempo di riproduzione	Musica: fino a 29 ore / Video: fino a 7 ore $^{2)}$			
alimentazione	Ricarica batteria	USB: 1 ora e 40 minuti (5 V/500 mA)			
		Alimentatore c.a.: 1 ora e 40 minuti (5 V/500 mA)			
	CPU	Pentium III 500MHz o superiore			
Requisiti di sistema	SO	Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME: supportano tutte le funzioni MAC OS 10.x / Linux v2.4 o superiore: supportano il trasferimento file			
	Porta USB	2,0 ad alta velocità (raccomandata)			
ETC	Casse, microfono				
	Campo di frequenza	20Hz~20,000Hz			
	Uscita massima	Stereo, sinistra: 30 mW, destra: 30 mW (con cuffie da 16 $\Omega)$			
	Rapporto segnale/rumore	ito le/rumore 95 dB			
	Formati file	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV			
Audio	Codec audio	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Stereo WMA: 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Stereo OGG: 010, 44, 1 KHz, Mono/Stereo FLAC: livello di compressione 0-8, 44,1 KHz, Mono/Stereo APE: compressione veloce, normale, elevata a 16 bit, ver. 3,97~3,99 WAV: 48 KHz, 16 bit, Mono/Stereo			
	Meta Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, commenti Vorbis			

Informazioni aggiuntive

# + Specifiche del prodotto

Audio	JetEffect 5	48 impostazioni predefinite (44 predefinite + 4 utente)		
		EQ	Equalizzatore a 5 bande (Filtro EQ)	
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
		Effetti speciali	Stereo Enhance, Reverb (9 Modes)	
	Testi	LDB 1.0, 2.0		
Video	Formati file	AVI, WMV, ASF		
	Codec video	Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 (opzioni quali risoluzione schermo, frequenza di quadro, bit rate ed altre potrebbero incidere sulla riproduzione di alcune clip)		
	Risoluzione video	320 X 240, 30 fps (raccomandata)		
	Codec audio	MPEG1 Layer 1/2/3, WMA		
	Sottotitoli	SMI		
Uscita TV	Metodo	Video: Audio composito: Stereo		
	Formati	NTSC / PAL		
Foto	JPG, nessun limite (formato progressivo: fino a 1 M pixel).			
Documenti	TXT, nessun limite (eccezione Unicode UTF-8 (big endian))			
Radio FM	Campo di frequenza	87,5-108 MHz (KR, US, EU), 76-108 MHz (JP)		
Registrazione	Mic / Radio FM			

- La capacità di archiviazione può essere diversa da quella effettiva poiché parte dello spazio è utilizzato da file di sistema.
- Il tempo di riproduzione si basa sugli standard dei test dell'azienda, pertanto potrebbe variare da quello effettivo.

# + Risoluzione dei problemi

#### + Alcuni punti sono ancora oscuri anche dopo aver letto il manuale.

II sito Web di COWON (www.COWON.com) fornisce il supporto necessario agli utenti dei prodotti COWON attraverso una sezione FAQ (Frequently Asked Questions). Si consiglia vivamente agli utenti di consultare il sito Web per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei prodotti e sugli aggiornamenti del firmware. Per singole richieste, si prega di contattarci on line: cercheremo di fornire assistenza nel modo migliore possibile.

#### + Vorrei ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo.

Per ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo esistono due opzioni.

- Collegare il dispositivo al PC e formattarlo come file system FAT32. Si noti che questa procedura cancella i dati presenti nel dispositivo.
- 2. Cancellare il file PARAM.CFG nella cartella Sistema.

#### + Il lettore non si accende.

Se la batteria è completamente scarica, ricaricarla prima di accendere il lettore. Il tempo di ricarica può variare a seconda della carica resiclua della batteria. Se il lettore non funziona, premere il puisante RESET sulla parte posteriore del dispositivo. Si noti che il puisante RESET scollega semplicemente l'alimentazione senza danneggiare il prodotto e senza eliminare alcun file dal dispositivo.

#### + Il touch pad e i pulsanti non funzionano correttamente.

Controllare se l'interruttore di alimentazione è posizionato su HOLD.

#### + Non viene emesso l'audio.

Controllare che il volume non sia impostato su "0". Controllare che siano presenti file nel lettore. Se nel lettore non sono presenti file, l'audio non viene emesso. Si noti che if ile darneggiati possono provocare l'emissione di rumori o interruzioni della riproduzione. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati correttamente. La presenza di impurità nella presa degli auricolari può causare rumori.

#### 40 \_\_\_\_\_ iAUDIO 9+

## + Risoluzione dei problemi

#### + I file memorizzati non sono visualizzati nell'elenco.

Gli elenchi di ciascuna modalità comprendono solo i file riproducibili. Per visualizzare tutti i file memorizzati, selezionare il modo Browser. Si noti che la cartella Sistema non viene visualizzata nel browser.

#### + L'immagine dell'album non viene visualizzata nel modo Musica.

Per visualizzare l'immagine di un album, è necessario che nel tag ID3 del file musicale sia memorizzata un'immagine. Salvare un'immagine nel file con un programma per la modifica dei tag ID3. IAUDIO 9+ supporta Album Art 2.0 e consente di memorizzare 6 immagini di album.

#### + Una riproduzione video non funziona.

Verificare che i file siano di un formato supportato da IAUDIO 9+ (controllare codec/risoluzione/opzioni), Se non si è sicuri della compatibilità di un video, utilizzare un programma di conversione (ad es. JetAudio) quindi riprodume la versione convertita.

#### + La radio FM non funziona.

Gli auricolari del prodotto fungono da antenna per la radio FM. Raddrizzare il cavo degli auricolari per migliorare la riceizione radio. La riceizione della radio FM potrebbe essere scadente nei punti in cui le trasmissioni radio FM sono schermate. Se la radio FM non funziona in un punto in cui è prevista la riceizone, contattare il nostro centro di assistenza.

#### + Rumore eccessivo nelle registrazioni.

Poiché il lettore utilizza un microfono interno di dimensioni estremamente ridotte, potrebbe risultare più sensibile ai rumori durante le registrazioni. Il microfono non va coperto in alcun modo durante la registrazione.

# + Risoluzione dei problemi

+ I caratteri sul display sono danneggiati.

Impostare nuovamente la lingua desiderata in Impostazioni > Display > Lingua. Se il problema persiste, impostare il tipo di carattere corrente sul carattere del sistema. I prodotti COWON sono sviluppati in base al sistema operativo Windows coreano e questo può provocare il danneggiamento di alcuni caratteri speciali o dele lingue sul display.

#### + Una volta collegato, il computer non è in grado di riconoscere il lettore.

Provare a premere il pulsante RESET sul retro del dispositivo. Se si scollega di frequente o la connessione è instable, collegare il lettore direttamente alla porta USB del PC, arziché a un hub USB separato. Poiché i prodotti COWON utilizzano la connessione USB come sistema di alimentazione principale, un'alimentazione instabile può causare un errore di connessione.

#### + La capacità della memoria del lettore è diversa o inferiore a quanto specificato.

La capacità della memoria indicata da Windows potrebbe essere diversa da quella indicata dal produttore della memoria stessa. La capacità effettiva viene ridotta rispetto alle dimensioni originali perché parte dello spazio di memoria dave essere usato come area di sistema per il normale funzionamento.

## Il lettore non funziona correttamente quando la memoria è piena. Per funzionare correttamente, il lettore necessita di almeno 5 MB di spazio in cui salvare le impostazioni e altri fie di sistema.

#### + L'iAUDIO 9 + non funziona correttamente con cuffie a 4 vie.

L'iAUDIO 9 + deve essere usato con cuffie a 3 vie. Altrimenti è possibile che il dispositivo non funzioni correttamente o causare distorsioni del suono.

## + Sostituzione della batteria + Smaltimento del prodotto





Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato cicli di ricarica, che richiederà la sostituzione della batteria perché non avà più la stessa capacità di carica e durata. Si prega di contattare per ulteriori informazioni su i controli ufficiali il centro servizio COVON batternepelace@coven.com. COMON I prodotti contengono built-in di batterie ricarlabili, e devono essere smaltiti separatamente dai rifuit domestici. Lo Smaltimento del prodotto non regolare negli appositi rifuit possono provocare un inquinamento ambientale dovuto al liquidi tossici all'interno della pila. Contattare le autorità locali per determinate la località / e il corretto smaltimento della pila come norma vigente di legge locale lo prevede.



DIGITAL PRIDE