Designed by COWON

### i AUDIO 9+

JetEffect 5 & BBE+ | Slim Design 8.9mm | 2inch Color LCD Capacitive Touch Pad | SwingTouch Interface | Music | Videos Pictures | Documents | FM Radio | Voice Recorder | Flash Player TV-Out | Built-in Speaker







本製品の仕様は、性能向上のため事前に予告なく変更されることがあります。マニュアル内のイメージは、 実際の製品のイメージとは多少異なる場合があります。

### + 著作権情報

DIGITAL PRIDEのコンセプトにようこそ

本マニュアルにはプレーヤーに関する情報と、安全に関する助言が記載されています。 このマニュアルの内容を熟知のうえ製品をご使用になりますとデジタルライフをより楽しむことができま

す。

COWONのホームページ

- + iAUDIO 9+および他のCOWON製品の詳細につきましてはhttp://www.cowonjapan.comをご覧ください。
- +ホームページから最新情報を入手でき、最新のファームウェアを無料でダウンロードすることができます。
- + 初めてご使用になるお客様のために、FAQとオンラインユーザーガイドをご提供しています。
- + 弊社のホームページから、ご使用の製品の裏面にあるシリアル番号を入力して会員登録を行ってください。
- + 登録会員は、顧客のニーズにあわせたオンラインコンサルテーションや、Eメールによる最新ニュースやイ ペント通知を受けることができます。

### + 著作権情報

一般

- +COWONは、(株)コウォンシステムの登録商標です。
- +製品に関する情報は(株)コウォンシステムが著作権を所有しており、このマニュアルの一部または全部を無断 で配布することは法律で禁じられています。
- +(株)コウォンシステムはレコード、ビデオおよびゲームの関連法令を遵守しています。お客様についても、当該 法令を遵守していただけますようお願いいたします。
- +弊社ホームページ(www.cowonjapan.com)から会員登録してください。会員登録していただくと、会員限定のさ まざまな特典を受けられます。
- +このマニュアルに記載された図表、写真、および製品仕様は予告なく変更される可能性があります。

#### BBE関連

+ BBE Sound, Inc社のライセンス (USP4638258、5510752および5736897) により製造されています。

+ BBEおよびBBEのロゴは、BBE Sound, Inc社の登録商標です。

# +内容

ご使用の前に	7
注意事項	
パッケージの内容	
各部品および機能の名称	
ボタン	
充電	
PC への接続/PC からの切断	
ファームウェアのアップグレード	
基本的な使用方法 ―――― 1	6
画面	
ブラウザ	
音楽	
動画	
写真	
ドキュメント	
ラジオ	
レコーダー	
Flash	
各種設定	

# +内容

追加説明	38
製品仕様	
トラブルシューティング ――	40

### +注意事項

お客様による製品の誤用、およびマニュアルに記載された規定およびガイドラインに従わないことによる破損または不具合については、COWONは何う責任を負わないものと します。以下の情報は、COWON SYSTEMS、Inc. が製造および生産するすべての製品に適 用されるものです。

- + 本マニュアルに記載されている目的以外には本製品を使用しないでください。
- + マニュアル、製品パッケージ材料、付属品等を扱う際には怪我をしないように注意してください。
- + 安全のために運転中には映画、写真またはテキストを絶対見ないでください。また、他の機能を 使用する場合でも格別に注意をしてください。
- + 安全のため運転(自転車、自動車、パイク等)中や運動、歩行中にはイヤホンを使用しないでくだ さい。安全事故の原因となる可能性があり、地域によっては法律で禁じられています。
- +本製品の表面にソルベント類の強力洗剤や化学溶剤が付くと変色のおそれがありますので、汚れは柔らかい布で軽く拭いてください。
- + 酷寒や酷暑の時期に製品を使用すると誤動作誤動作のおそれがあります。製品を安定的に使用 できる勧奨温度は0℃~40℃です。
- +本プレーヤーを水に入れたり、湿気の多いところに長期間保管しないでください。前記のように 湿気のためにプレーヤーが故障した場合は、お客様による製品の誤用と分類されます。
- + 製品の画面(LCDAMOLED, Touch Pad)に衝撃また圧力がかからないようお気をつけくださ い、衝撃や圧力による破損,損傷は使用状況に問わず、製品の保証が無効となる可能性がござ います。
- + 本プレーヤーを分解しないでください。分解した場合は保証対象外となり、装置一式は永久的 にすべての保証サービスの対象外となります。
- +ケーブルを本製品に差し込む際には向きに留意してください。ケーブルを差し込み間違えると、 破損のおそれがあります。また、接続ケーブルを無理に曲げたり、重い物に押された状態で使用 することを控えてください。

### +注意事項

- + 製品のご使用中に焦げるような臭い、または異常な熱を感じた場合は、リセット (RESET)ボタン を押して操作を停止し、購入された店にご連絡ください。
- + ぬれた手で本プレーヤーに触れると故障および不具合のおそれがあります。乾いた手でのみ パワープラグを扱ってください(そうしないと感電のおそれがあります)。
- + 大音量(85db以上)で長時間聞くと、聴力に問題が発生するおそれがあります。
- + 暗い場所で液晶画面を長時間見ると、目の疲労度が増加することがありますので、視力保護の ため明るいところで使用することをお勧めします。
- + 静電気の発生がひどいところで本製品を使用すると誤動作のおそれがあります。
- + 本製品を携帯用のUSB保存媒体として活用する場合、万一のことに備え重要なデータは必ずバ ックアップすることをお勧めします。データ損失に対して製造者は責任を負いません。
- + 修理中にプレーヤーに保存されているデータが削除される場合があります。弊社のサービス センターでは、プレーヤーの修理時にファイルをバックアップしません。COWON SYSTEMS, Inc.は、修理を依頼された製品のデータ損失に対して責任を追いません。
- + 製品保管の際、暑いところや寒いところは避けてください。外見の変形や製品内部の損傷、液晶 表示の誤作動のおそれがあります。
- + お客様の安全のために、COWON SYSTEMS, Inc.が承認したUSB電源アダプタおよびUSBケーブ ルの使用をお勧めします。
- + 製品に AC 電源アダプターが含まれている場合は、COWON が認証する充電器をご使用ください。
- + コンピュータとの接続のときは必ず本体側ののUSBボートまたはUSB HostカードのUSBボート だけを使用してください。それ以外のボートでは正常に認識されない場合があります。(例:キー ボードのUSBボート、モニタのUSBボート、外部のUSBハブなど).
- + 内蔵メモリーをフォーマットする場合は、マニュアルに記載されているファイルシステムを選択 してください (FAT32 / FAT16 / NTFS など)。
- + 雷、稲妻のある日には、お客様への危険や火災のリスクを避けるために、PCおよびUSB電源アダ プタへの電力供給を切断してください。

8 \_\_\_\_\_ iAUDIO 9+

### +注意事項

- + 磁石や直接的な磁界の近くに本製品を置かないでください。故障の原因となります。
- +本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の直接的な原因となりますし、保証期間内の無償サービスが不可能になるおそれがあります。
- + 本製品の価格は、予期せぬ商業条件により変動することがあります。COWON SYSTEMS, Inc.は 価格変動に対する補償の責任を負いません。
- + バッテリが膨らむなどの異常があった場合は、直ちに操作を中止し、コウォンジャパンサポート センターへご連絡下さい。
- + <MAC OS使用時>

製品を PCから取り外す時は、必ず取り外し作業をを実行してから取り外しを行うようにして下 さい。

### ご使用の前に +パッケージの内容



\*パッケージ構成品の絵は内容を理解しやすくするためのイメージで、実際の製品とは異なる場合があります。

10 \_\_\_\_\_ iAUDIO 9+





\*製品が誤動作する時は、まず、USB端子脇にある[RESET]ボタンを押して製品を再スタートして下さい。その後も誤動作が継続して発生する場合は、工場出荷状態に初期化して下さい。

iAUDIO 9+ \_\_\_\_\_\_ 11

+ボタン



 1.長く押す – 電源オン/オフ 短く押す – 画面オン/オフ



2.短く押す – ホールド 状態オン



3. ボリューム上げる/下げる

ボリュームを調節します。ホールド設定に応じて、ファイ ル選択も可能です(設定 - システム - ホールドモード)。

4.メインメニューを表示します。



 5. タッチパッド
 前または上のメニューに戻ります。
 動作:下または左 アクション:前へまたは巻き戻し(動画モード:早送り)

 動作:上または右 アクション:次へまたは早送り(動画モード:巻き戻し)

短く:選択したメニューまたはファイルを実行します。 長く:追加機能のポップアップメニューを表示します。



6.タッチスクロール

画面に触れてドラッグすると、メニュー、リスト、ファイル 内でより素早くスクロールできます。

12 \_\_\_\_\_ iAUDIO 9+

### +充電

2

iAUDIO 9+に充電するには、USBケーブルを使用してプレーヤーをPCまたは充電器に接続する必要 があります。



 PCとUSB/EXTポートを接続するにはUSBケーブルを使用します。 バッテリーが十分に充電されるまでに約2時間かかります。



2. USB電源アダプタ(別売の付属部品)により充電するには、

USBケーブルを電源アダブタに接続し、もう一方の端をプレーヤーのUSB/EXTボートに接続します。バッテリーの充電には約2時間かかります。

初めてプレーヤーを充電する場合または長期間プレーヤーに充電しなかった場合には、バッテリーを十分に充電してから使用してください。

- IAUDIO 9+はリチウムボリマーバッテリーを内蔵しています。バッテリーの寿命を延ばすには、完全に放電してからデバイスに 充電するのではなく、頻繁にデバイスに充電することをお勧めします。
- USBハブと接続してもプレーヤーに充電することはできません。プレーヤーをPCのUSBボートと直接に接続するようにして ください。

### + PCへの接続/PC からの切断

1. USBケーブルを使用してiAUDIO 9+をPCに接続します。

2. PCに正しく接続されると、iAUDIO 9+に次にように表示されます。 🏞

- 3.また、マイコンピュータまたはエクスプローラをチェックして、iAUDIO 9+が正しくPCに接続されているかどうかを確認します。
- 4. ビデオ、音楽、またはその他のファイルをiAUDIO 9+にコピーします。

5.終了後、システムトレイのアイコン 🐻 をクリックします。

6. ポップアップメッセージをクリックします。



7.ハードウェアを安全に取り外し、USBケーブルを切断します。.



- 本プレーヤーは最大12,000個のフォルダと12,000個のファイルを認識できます (音楽ファイル: 8,000 + その他 4000)。
- 「Safely remove hardware (ハードウェアの安全な取り外し)」機能を実行した後で、製品を切断します。
- 次のメッセージがランダムに表示される場合がありますが、製品の不具合を示すものではありません。もう一度試してください。

An erro	r account when remaining USB many storage stevice.
1	Cannot stop "Generic Volume" device now. Please try to stop the device opain later.
	OK.

- オペレーティングシステムで「Safe To Remove Hardware(ハードウェアを安全に取り外すことができます)」ウィンドウが表示 されない場合は、すべての転送操作が完了した後でプレーヤーを切断してください。
- Macのパソコンから本体を取り外す際は、取り外し操作を必ず行ってください。
- いきなり接続を解除すると本体が壊れてしまうことがあります。

### +ファームウェアのアップグレード

ファームウェアはハードウェアに組み込まれているソフトウェアです。アップグレードによってシステムの安定 性が向上し、機能が追加されます。ベータ版(非公式パージョン)のファームウェアはシステムの不具合の原 因になる場合かありますのでご注意ください。

### +ファームウェアのアップグレード方法

- 1. ホームページ(http://www.cowonjapan.com)のサポートページョンから最新のファームウェアをダウン ロードします。
- 2.USBケーブルを使用してiAUDIO 9+をPCに接続します。
- 3.ダウンロードしたファームウェアを解凍し、iAUDIO 9+のルートフォルダにコピーします。
- 4. PC上で「Safely remove the hardware (ハードウェアの安全な取り外し)」機能を実行し、USBケーブルを切 断します。
- 5.製品をオンにすると、ファームウェアのアップグレードプロセスが開始されます。
- 6.現在のファームウェアバージョンは、SETUP(設定) Information(情報)で確認できます。
- ファームウェアをアップグレードする前に、プレーヤーを完全に充電してください。
- ファームウェアのアップグレードが完了するまでは、プレーヤーをオフにしないでください。このような場合は製品が故障することがあり、保証対象外となります。
- デバイスに保存されたデータはファームウェアのアップグレード中に削除される可能性があるため、処理の前に重要データの バックアップを取ってください。COWONはデータの損失に責任を負いません。

+画面



時計機能に切り替えるには、メインメニュー画面にある M ボタンを長押しします。

- + ブラウザ
  - メインメニュー画面からお好みのモードを選択して
     ケングすると、選択したモードのブラウザ 画面が表示されます。
     メンクレング・シングを表示します。



# + ブラウザ

■ ブラウザモードのリストの各モードに関する説明

[再生中]	現在再生中のファイルを表示します。現在再生中のファイルの画面に切り替えます。 このメニューは、音楽モードまたは動画モードの場合のみ表示されます。		
[フォルダ]	すべてのマルチメディアファイルが、フォルダ別に表示されます。 より使いやすくするために、各マルチメディアファイルを分類したフォルダに保存します。		
[アーティスト] *	すべての音楽ファイルをアーティスト別に表示します。		
[アルバム] *	すべての音楽ファイルをアルバム別に表示します。		
[トラック] *	iAUDIO 9+ に保存されたすべての音楽ファイルを表示します。		
[ジャンル] *	/ルJ* すべての音楽ファイルをジャンル別に表示します。		
[年代] *	すべての音楽ファイルを発表された年代別に表示します。		
[新しい音楽]	] 新しく追加した音楽ファイルをリストで表示します。		
[プレイリスト] Windows Media Player 10/11 で作成し、iAUDIO 9+と同期化したプレイリストをリス 表示します。			
はUDIO 9+で録音したすべてのファイルを録音方法別にリストで表示します。 - FM ラジオラジオモードで録音したファイルをはなりなの予約録音で録音したフィ - マイク内蔵マイクによって録音されたファイル。			
[ビデオ]	すべての動画ファイルをリストで表示します。		
[写真]	すべての画像ファイルをリストで表示します。		
[ドキュメント]	すべてのテキストファイルをリストで表示します。		
[Flash] すべての Flash ファイルをリストで表示します。			

\*ファイルは、音楽ファイルの ID3 タグに保存した情報に従ってリスト化されます。

18 \_\_\_\_\_ iAUDIO 9+

+ 音楽





- iAUDIO 9+の電源をオンにして、音楽モードを選択します。
- 2 メモリーにオーディオファイルが入っている場合、これでプレーヤーが再生できる状態になります。
- 3 をタップしてオーディオファイルを再生します。

- iAUDIO 9+ では、1 つのオーディオファイルに対して複数のアルバムアートを使用できる Album Art 20 機能がサポートされ ています。

- -1つのオーディオファイルに対して最高で6つのアルバムアートを順に使用することができます。
- 4 > 決定ボタンをタップして、再生を一時停止します。
- 5 🕒 🖻 を短くタップすると、[設定] [音楽] で指定した長さに従ってスキップを実行します。
- [6] ●、● をタップしてホールドすると、巻き戻し/早送りします。巻き戻し/早送りの速度は、[設定] [音楽] [検索速度] で指定できます。
- ⑦ 音楽再生中に ← をタップしてホールドすると、マトリックスブラウザモードに切り替わります。

+ 音楽

を短くタップするとファイルリストを表示します。別のトラックやフォルダを選択するには、
 ち 使用します。

・音楽モードに戻る方法は、3通りあります。

+ブラウザで [再生中] を選択する。

+ ← をタップしてホールドする。

+ 横の M をダブルタップする。

音楽/動画モードでは、[再生中] メニューは常にブラウザの上部に表示されています。

9 センターボタンをタップして、区間リピートを設定します。区間リピート機能は、音楽再生中にのみ使 用できます。

- 区間リピートの開始点の設定

:音楽再生中にセンターボタンをタップします。画面下に (AB が表示されます。指定したセクショ ンの下の進行バーが緑色になります。

- 区間リピートの終了点の設定

:お好みの終了点でセンターボタンをタップします。画面下に (AB) が表示され、指定したセクションを繰り返し再生するようになります。

- 区間リピートの解除

:画面下に (AB) が表示されている間に、センターボタンをタップします。区間リピートが解除され、通常の音楽再生に戻ります。

+ 音楽

htt	JetEffect メニューを設定できます。 🕒 💶 をタップすると、お好みの音響効果を選択できます。		
	再生領域、再生順序、および再生方法を設定できます。 ▶		
	<b></b>	-	指定した領域内の各トラックを、回だけ再生します。
			指定した領域内の各トラックを繰り返し再生します。
6		(A)	iAUDIO 9+ に入っているすべての音楽ファイルを再生します。
	(A)	(j)	現在再生中の音楽ファイルのみを再生します。
		þ	現在再生中のフォルダ内のファイルのみを再生します。サブフォルダは 自動的に含まれます。
		=	音楽ファイルがブラウザに表示された通常の順序で再生されます。
		X	音楽ファイルがランダム再生されます。
ent	選択した	ファイルをお	5気に入りに追加します。
favorite	🔶 追加は完了しました。		了しました。
	選択した	ファイルをフ	ブックマークに追加します。
tookina	•	追加は完了しました。	
	再生速度を設定します。		
2	100× 現在再生中のファイルの再生速度を設定できます(50%~150%)。 🛄 🖬 をタッ プして設定を変更します。		
	再生中の音楽ファイルのIDrタグ表示方法を選択します。 (タイトル-アルバム-アーティスト表示/タイトルのみ表示)		

+動画





※ 自動検索中に Ⅰ, ■ をタップすると、自動検索を開始し を押すと止まります。

1 iAUDIO 9+ の電源をオンにして、動画モードを選択します。

- 2 メモリーに動画ファイルが入っている場合、これでプレーヤーが 再生できる状態になります。
- 3 メレンション をタップして動画ファイルを再生します。

iAUDIO 9+ の動画モードでは、ランドスケープモードのみがサポートされています。

- 4 ボタンをタップして、再生を一時停止します。
- 5 5 を短くタップすると、[設定] [ビデオ] で指定した長さに従ってスキップを実行します。
- E. D をタップしてホールドすると、巻き戻し/早送りします。
- 再生中に オーボタンをタップすると、動画再生が一時停止し、リストと共にブラウザを表示します。別のトラッ
  - クやフォルダを選択するには、 🕒 🖻 を使用します。
- 22 \_\_\_\_\_ iAUDIO 9+

- +動画
  - 動画モードに戻る方法は、3通りあります。
    - + ブラウザで [再生中] を選択する。
    - + > をタップしてホールドする。
    - + 横の M をダブルタップする。

音楽/動画モードでは、[再生中] メニューは常にブラウザの上部に表示されています。

- ⑧ 時停止中に ▶ ┚ をタップすると、前または次のファイルに移動します。
- 9 動画再生中にセンターボタンをタップして、区間リピートを設定します。
  - 区間リピートの開始点の設定
    - :動画再生中にセンターボタンをタップします。画面下に <B が表示されます。指定したセクションの 下の進行バーが緑色になります。
  - 区間リピートの終了点の設定
    - :お好みの終了点でセンターボタンをタップします。画面下に (AB) が表示され、指定したセクショ ンを繰り返し再生します。
  - 区間リピートの解除
  - : 画面下に (AB) が表示されている間に、センターボタンをタップします。区間リピートが解除され、 通常の動画再生に戻ります。

+動画

※動画再生中に をタップしてホールドすると、以下の機能を含むポップアップを表示します。

	選択した	ファイルをブックマークに追加します。
autorian.	<b></b>	追加は完了しました。 ブックマークを挿入すると、動画ファイルがブックマークした場所から再生され ます。
	現在再生 プレビュ	中のビデオのブレビューサムネイルを表示します。 ーサムネイルを選択して、表示された場所から再生を開始します。
Ð	1 Sec	■、 ● をタップして、 動画ファイルと 学 幕を・ 。 秒単位で 同期させることができます。
	現在再生	中のビデオの画面サイズを変更します。
	Ø	- 自動 ビデオのサイズを元のサイズに変更します。 動画ファイルの解像度によっては、画面の一部が黒い余白として表示される場合があり ます (画面上または下など)。
÷	8	- 調節 ビデオサイズを元のサイズの機または縦に合わせて変更します。 動画ファイルの解像度によっては、画面の一部が黒い余白として表示される場合 があります (画面上、下、または両側など)。
		-フル フルスクリーンに合わせてビデオサイズを拡大または縮小します。 ビデオが元の解像度とは異なる比率で表示される場合があります。

+動画

_	再生速度を設定します。		
2	150 %	現在再生中のファイルの再生速度を設定できます (50%-150%) ・,  ・  をタップして設定を変更します。	
	現在再生	中のファイルは、テレビ出力モードに設定されています	
	×	テレビ出力モードを実行するには、Oを選択します。	
Ð	iAUDIO 9+'s のテレビ出力方式は、合成画像です。 テレビ出力ケーブルは別売りです。 テレビ出力モードは、以下のように調整できます。 - M-I : テレビ出力モードを終了します。 - VOL+,-:テレビ出力画面サイズを変更します。		

+写真



iAUDIO 9+の電源をオンにして、写真モードを選択します。

- 2 🖳 🗖 をタップしてお好みの写真を選択し、 🔜 🛪 ボタンをタップして画像を表示します。
- ③ メル をタップして、ランドスケープモード/ポートレートモードを切り替えます。
- ④ 画像表示中に ● をタップすると、前または次の画像に移動します。
- ⑤ 画像表示中にセンターボタンをタップすると、ズームモードになります。 ズームモード中にセンターボタンをタップすると、画像を2倍、3倍、または元のサイズに拡大します。

+写真

■, ■, ●, 🛛 を使って、画像を別の方向へ移動します。

■像表示中に ← をタップすると、プレビュー画面に移動します(画像を元のサイズで表示している場合のみ)。

※ 画像表示中に ← をタップしてホールドすると、以下の機能を含むポップアップを表示します。

Ð	iAUDIO 9+ に保存されているすべての画像が、スライドショーモードで表示されます。 す。   ←   をタップしてスライドショーを終了します。		
ø	現在表示中の画像が壁紙として保存されます。 (時計機能の場合のみ使用可能)		
	<b></b>	壁紙として保存します。	

### 基本的な使用方法 +ドキュメント





- □ iAUDIO 9+の電源をオンにして、ドキュメントモードを選択します。
- 2 5 をタップしてお好みのファイルを選択し メリンをタップしてテキストを表示します。
- 3 メレンション をタップして、自動スクロール機能を開始します。
- ▲ をタップして、ブラウザ画面に切り替えます。
  - ◆ をタップしてホールドして、テキストに戻ります。

+ドキュメント

※ テキストブラウザ表示中に >1 をタップしてホールドすると、以下の機能を含むポップアップを表示します。

<b>1</b> 3	ファイルのリストが表示されます。 このモードでは、実際のファイルが削除されます。
	ドキュメントモードでプックマークしたファイルのリストを表示します。 ブックマークしたファイルを選択して削除できます。 ブックマークのリストが削除されるだけで、実際のファイルは削除されま せん。
×	クリックして削除します。

+ドキュメント

※ テキストブラウザ表示中に メ をタップしてホールドすると、以下の機能を含むポップア ップを表示します。

٢	ドキュメントファイルの背景とテキストの色を変更することができます。 🍋 1 をタップして6色の中から選択します。		
	ブックマークを挿入	します。	
23	٠	Bookmark insertion ブックマークの挿入が完了し ました。 ブックマークしたファイルは、ブックマークブラウザから開 くことができます。	
	テキストファイルの指定した部分に移動します。		
anto ↔	146	ドキュメントコンテンツを 1 パーツに分割して表示し ます。	
	自動スクロールの速度を設定できます。		
I		自動スクロールの速度は、3秒から20秒の間の5段階 で設定できます。 文書ファイルを開いている間に メ をタップすると、	

		自動スクロールが開始します。
	ドキュメントのフォン	ハトサイズを設定できます。
막말	8	フォントサイズは、3種類から選択できます。

+ラジオ



- □ IAUDIO 9+ の電源をオンにして、ラジオモードを選択します。 iAUDIO 9+ のイヤホンは、FM ラジオのアンテナとして機能します。 そのため、ラジオを聞くには、プレーヤーにイヤホンを接続する必要があります。
- 2 ラジオモードで ← をタップすると、プリセットリストを表示します。もう一度 ← をタップすると、ラジオモード画面に戻ります。
- 3 保存したプリセットをプリセットリストから選択できます。
- プリセットリストからプリセットチャンネルを選択して、 メリーをタップしてホールドすると、プリセットの追加/削除のポップアップメニューを表示します。

Ð	この機能を使って、プリセットチャンネルにお好みの周波数を保存することができます。
æ	以前に保存したチャンネル情報を削除します。

5 ラジオチャンネルは、以下の通り2つの異なるモードで表示されます。

+ ラジオ



#### ▲ [プリセットチャンネルによる選局]

現在のプリセットチャンネルを表示している場合は、 
国 
回 をタップしてプリセットチャンネルによる選
局を実行します。周波数による選局は、このモードではサポートされていません。

#### B [周波数による選局]

現在のプリセットチャンネルが表示されていない場合は、 2 D をタップして 0.10 MHz 単位で周波数 による遅局を実行します。 2 D をタップしてホールドすると、最も近い受信状態の良い周波数を受信 します。プリセットチャンネルによる遅周は、このモードではサポートされていません。

[注意] FM 受信地域がヨーロッパ/中国に設定されている場合、周波数は 0.05 MHz 単位で変更します。

6 をタップすると、プリセットチャンネルによる選局と周波数による選局が切り替わります。

+ラジオ

※ ラジオモードで タリプレてホールドすると、以下の機能を含むポップアップを表示します。

	現在聴いているラジオ放送が録音されます。
<b>a</b>	設定で指定した BPS で録音を実行します。 ◆
	録音されたファイルはRecordingsフォルダ内のFM Radioフォルダに保存さ れます。
Q	電波の強い FM 周波数をもつチャンネルを自動検索して、プリセットチャンネルに登録します。
	受信状態が良いチャンネルをさらに検索するには、必ずイヤホンを接続して、 その地域が周波数の対象地域であることを確認してください。
	FM 受信地域を選択します。
	FM 受信地域: 韓国、ヨーロッパ/中国、日本、米国。 潜波数帯域幅は、地域によって異なります。地域を変更した場合はクリアな受 信のために自動検索をお勧めします。
()·•)	ステレオ/モノラルを選択します。



- □ iAUDIO 9+の電源をオンにして、レコーダーモードを選択します。
- をタップして録音を開始します。
- 3 録音が開始されるとカセットテープアイコンが赤に変わり録音時間が表示されます。
- ▲ メ をタップして録音を一時停止します。もう一度 メ をタップして、録音を再スタートします。
- をタップして録音を終了すると、テープのアイコンが グレーに切り替わります。
- 6 テープのアイコンがグレーの間に メタップすると、録音したファイルを再生します。
- ⑦ 内蔵マイクを使って作成した録音ファイルは、[録音] {マイク} に保存されます。

+レコーダー

# ※待機モードでの録音中に メレ をタップしてホールドすると、以下の機能を含むボップアップを表示します。

BPS	録音の音質を選択できます。 <ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>
4	録音用マイクのボリュームを選択できます。 ◆ 、● をタップして1から5の中から選択します。数字が大きいほど録音品質 か高くなります。

+ Flash



- 1 iAUDIO 9+の電源をオンにして、Flash モードを選択します。
- 2 5 をタップしてお好みの Flash ファイルを選択し、 メリンをタップして再生します。.
- 3 (側面)を押して、Flash ファイル再生を終了します。
- 4 Flash コンテンツを正常に再生するには、iAUDIO 9+用に最適化する必要があります。
- 5 Flash ブラウザのポップアップウィンドウには、削除機能のみがあります。削除機能を無効にしている場合、ファイルを削除するには保存されている実際のフォルダから削除する必要があります。

+各種設定

JetEffect 5	48種類のJetEffect 5音管プリセットを選択、設定できます。 * ユーザーセッティングをしたい場合、User 1/2/3/4 左の歯車アイコンをタッチすれば音 場を調節できます。
画面	IAUIO 9+ displayに関する詳細設定です。言語、フォント、再生時間、画面自動オフ、 明度、テレビ方式、画面回転を設定できます。
タイマー	時刻、アラーム、電源タイマーの設定を行います。 *アラームを設定しておけば、機器の終了時、自動的にスリーブモードに入ります。
音楽	音楽に関する詳細設定です。スキップ間隔、探索速度、再スタート、再生速度、ビッチ補正、 フェードイン、歌詞設定できます。
ビデオ	ビデオに関する詳細設定です。スキップ間隔、再スタート、再生速度、ビッチ補正、字幕、 字幕言語、を設定できます。
録音ファイル	録音開連設定です。マイク音質、FMラジオ音質、マイクボリューム、自動シンクを設定で きます。
システム	HOLDモード、スリーブモード、ビーブ音、オーディナレR、スピーカー、USBモード、WMDRM10ライセンス削除、データベース更新、設定初期化、タッチ感度を設定し、機器のファームウェア状態と容量を確認できる情報メニューがあります。

# + 各種設定

### JetEffect 5

48種のJetEffect 5プリセットを選 択することができます。	Norma/ / BBE / BBE /WA/ / BBE /WA / J / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Balad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Nerevb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Camyon / Reverb Long / User 1 / User 2 / User 3 / User 4		
ユーザーにより直接Equalizer, BBE+, Stereo Enhance, Reverbな どを設定できる4つのユーザープ リセットを提供します。	User 1 / User 2 / User 3 / User 4		
	EQ Filter	各バンドの周波数や幅を多様にコントロールできる高級設定機能	
	BBE	サウンドをより鮮明に表現する高音質音場効果	
JetEffect 5 & BBE+では、従来よ りも一層グレードアップした繊	Mach3Bass	超低域を強調するペースプースター	
細で強力な音響効果で、ナチュ	3D Surround	空間感を生かす立体音響	
ラルで心地よいサウンドを提 供します。	MP Enhance	損失した音の部分を補う機能	
	Stereo Enhance	ステレオサウンドをより豊かにする音場効果を実現	
	Reverb (9 Modes)	臨場感をプラスする残響効果	

\*極端な設定を行うとサウンドの歪みやノイズが生じる場合があります。JefEffect 5の詳細については、 www.cowonjapan.comをご参照ください。

iAUDIO 9+ \_\_\_\_\_ 37



+製品仕様

製品容量	8GB / 16GB / 32GB (フラッシュメモリー、FAT32ファイルシステム) 1)					
ディスプレイ	2.0インチ Clear Color LCD (320X240)					
大きさおよ び重さ	43mm (W) x 95mm (H) x 8.9mm (T) / 40g					
ボタン	電源/ホールド、メニュー、ボリューム+、ボリューム-、容量性タッチパッド					
カラー	White, Black					
	バッテリー	内蔵リチウムポリマー充電池				
バッテリーおよ	再生時間	音楽最大29時間 / ビデオ最大7時間 2)				
び電源	バッテリー充電	US8充電 : 1 時間 40 分 (入力5V/500mA以上の場合) ACアダプター : 1 時間 40 分 (入力5V/500mA以上の場合)				
	CPU	Pentium III 500MHz 以上				
接続PC仕様	OS	Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME :全機能対応 MAC OS 10 x / Linux v2.4 以上 :ファイル転送対応				
	USB Port	2.0 High Speed推奨				
その他	スピーカー、マイク					
	周波数带域	20Hz~20,000Hz				
	イヤフォン出力	ステレオ、左30mW + 右30mW (16Ωイヤフォンの場合)				
	信号対雑音比	95dB				
オーディオ	ファイルフォーマット	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV				
	オーディオコーデック	MP3 : MP5G 1/2/5 Layet 3, ~320(kps, ~438/tz, Mona/Stereo WMA: ~320(kps, ~438/tz, Mona/Stereo COG: ~2010, ~44.116/tz, Mona/Stereo FLAC: Compression Level 0 ~ & ~4.418/tz, Mona/Stereo FLAC: Compression Level 0 ~ & ~4.418/tz, Mona/Stereo APE: ELBR#支援い(Fast), 貴道(Norma), 高いビ知(Hg)(16)8t, /(ージョン397-3.99 WM: ~438/tz, Lobit, Mona/Stereo				
	Meta Tag	ID3 V1、ID3 V2.2 / V2.3、Vorbis Comment				

38 \_\_\_\_\_ iAUDIO 9+



オーディオ	JetEffect 5	48 Presets (44 Presets + 4 User Presets)		
		EQ	5 Band Equalizer (EQ Filter)	
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
		Special Effect	Stereo Enhance, Reverb (9 Modes)	
	歌詞	LDB 1.0, 2.0		
ビデオ	ファイルフォーマット	AVI, WMV, ASF		
	ビーデオコーデック	Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 (画面解像度、フレーム数、ビット転送率、オプションなどによって再生できない場 合があります)		
	ビデオ解像度	推奨 320X240、30fps		
	オーディオコーデック	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA		
	字幕	SMI		
TV出力	接続方式	ビデオ :Composite オーディオ :Stereo		
	フォーマット	NTSC / PAL		
写真	JPG対応、対応画素数制限なし(Progressiveフォーマットは1M Pixelまで対応)			
文書	TXT対応、ファイルサイズ制限なし(UTF-8、ユニコード(big endian)形式を除く)			
FMラジオ	周波数带域	87.5~108 MHz (KR,US,EU), 76~108 MHz (JP)		
録音及び録画	Mic / FM Radio			

1) 製品で使用されるシステムおよび電子辞書、録音ファイルにより、実際の容量とは異なります。

2) 再生時間は当社のテスト環境を基準としており、実際の使用時間とは多少異なる場合があります。

## + トラブルシューティング

### +マニュアルを読んでもよく分かりません。

COWON のホームページ (www.COWONJAPAN.com) では、COWON 製品のお客様のサポートを FAQ (Frequently Asked Questions) にて提供しています。お客様には、製品の使用法およびファームウエアの アップグレードの追加情報について、弊社ホームページをチェックすることを強くお勧めいたします。 個別のご質問につきたしては、オンラインでお問い合わせください。できる限りお役に立ちますよう努 力いたします。

#### + デバイスを工場出荷時のデフォルト設定にしたい。

デバイスを工場出荷時のデフォルト設定に戻すには、次の2つの方法があります。 1.デバイスを PC に接続し FAT32 ファイルシステムとしてフォーマットします。 この手順ではデバイス内のデータが消去されますので注意してください。 2. System フォルダ内の PARAM.CFG ファイルを削除します。

#### +プレーヤーがオンになりません。

バッテリーが完全に放電している場合には、プレーヤーを起動する前にパッテリーを充電してください。 充電時間は、パッテリーの放電状態によって異なります。プレーヤーがまったく機能しない場合には、背面 にある RESET ボタンを押します。RESET ボタンで電源は切断されますが、製品が損傷を受けたり、デパイ スに保存されたファイルが削除されたりすることはありません。

#### + タッチパッドとボタンが正しく機能しません。

電源スイッチがホールドの位置になっていないか確認してください。

#### + 音が聞こえません。

ボリュームが「0」に設定されていないかどうか確認してください。プレーヤー内に利用可能なファイルが あるかどうか確認してください、プレーヤー内にファイルがない場合は、何も聞こえません。ファイルが破 損している場合には、再生時にノイズまたは中断が発生する場合があることに注意してください。イヤホ ンが正しく接続されていることを確認してください。イヤフォンジャックが清潔でないと、ノイズが発生す る場合があります。

### + トラブルシューティング

### +保存したファイルがリストに表示されません。

どのモードでも再生可能なファイルのリストのみが表示されます。保存したすべてのファイルを表示す るには、ブラウザモードを選択してください。ブラウザには System フォルダは表示されないことに注意 してください。

### + 音楽モードでアルバムイメージが表示されません。

アルバムイメージを表示するには、音楽ファイルのDB3ダバにイメージが保存されていなければなりません。DB3ダグを編集できるプログラムで、イメージを保存してください。 はJDDの94ビアルバムアートンのキザポードしており、アルバムイメージを合作すで保存できます。

#### +動画が再生されません。

iAUDIO 9+が対応する形式(コーデック/解像度/オプション)のファイルか確認してください。対応形式が確認できない動画ファイルの場合、動画変換プログラム(例)etAudio)で変換してから使用してください。

#### + FM ラジオが機能しません。

製品のイヤホンは、FM ラジオ アンテナとして機能します。イヤホンのケーブルをまっすぐにすると、 ラジオの受信状態が良くなります。FM ラジオ放送が遮断されている場所では、FM ラジオの受信状態が 悪くなります。受信可能な場所で FM ラジオが機能しない場合は、弊社のサービス センターまでお問い 合わせください。

#### +録音に含まれるノイズが多すぎます。

製品では極小の内蔵マイクを使用しているため、録音時にノイズの影響を受けやすくなる場合があります。録音中には何かでマイクを覆わないようにする必要があります。

#### + 画面上の文字が化けています。

設定>画面>言語を個に選択して、使用する言語を再設定してください、問題が解決しない場合は現在 のフォントをシステムフォントとして設定してください。COWON製品は韓国語版の Windows に基づいて 開発されているため、画面上で一部の特殊なフォントまたは言語の文字が化ける場合があります。

### + トラブルシューティング

### +プレーヤーを接続しても、PC に認識されません。

本体下部の RESET ポタンを押してみてください、頻繁に切断したり、接続が不安定な場合は、USB ハブで はなくPC の USB ボートに直接プレイヤーを接続してください、COWON 製品では主電源システム用に USB 接続を使用しているため、電力供給が安定しないと接続が失敗することがあります。

### + プレーヤーのメモリー容量が仕様と異なる、または仕

様を下回っています。

Windows が示すメモリー容量は、メモリーの製造元が示すものとは異なる場合があります。メモリーの 一部の領域は、通常操作のシステム領域として使用されるため、実際の容量は元のサイズよりも少なく なります。

### + メモリーがいっぱいのときに、再生が正しく機能し

ません。

プレーヤーが正常に機能するためには、設定およびその他のシステムファイルを保存するために少なく とも 5MB 以上の領域が必要です。

#### +4極イヤホンを接続したが製品が正常動作しません。

iAUDIO 9+は必ず3極イヤホンを使用しなければなりません。

4極などの3極以外のイヤホンを使用すると、音が聞こえなかったり音割れ現象、あるいは一部機能が正常 に動作しないことがあります。

+製品廃棄 + バッテリー交換





バッテリーは充電できる回数制限がありますので、 消耗した場合はパッテリー交換が必要となります。 パッテリー交換はコウォンジャパンサポートセンタ 一でのみ行っております。詳しい内容はコウォンジ ャパンサポートセンターにお問い合わせください。 COWON製品は内蔵充電パッテリーを使用しており ます。一般ゴミと分別して廃棄しなければなりませ ん。一般ゴミと一緒に廃棄すると環境汚染を招きま う。廃棄処分の際には関連機関にお問い合わせし て関連法律に従って廃棄してください。

