01 재생/일시정지

재생( ) 버튼을 선택하면 음악이 재생됩니다.
다시 버튼( )을 선택하면 일시정지 됩니다.
+또는 선택/설정 기능으로도 동작 합니다.

02 이전곡, 다음곡 재생

( ) 버튼을 선택하면 곧곡 재생, ( ) 버튼을 선택하면 다음곡을 재생합니다.
+또는 아래로/왼쪽으로 이동( ), 위로/오른쪽으로 이동( ) 동작 합니다.

03 컨텐츠 불러오기

측면의 M 버튼을 짧게 누른 후 팝업창 아이콘중 ( ) 선택하면 재생목록을 확인하실 수 있으며 재생 목록 선택시 음악이 재생됩니다.
[: 짧게 터치 : 상위 폴더 이동, : 길게 터치 : 최상위 폴더 이동]



04 폴더 & 태그 목록

재생목록이 표시된 상태에서 ( ) 길게 터치하면 폴더와 태그 목록을 선택 하실 수 있습니다.

+ 측면의 M 버튼을 짧게 누르면 서브 메뉴가 표시됩니다.



: 음악 재생화면 이동 : 설정 메뉴 : 폴더 재생
: 파일 삭제 : 즐겨찾기 추가 : 최상위 폴더 이동



05 제품 기능 설정

측면의 M 버튼을 짧게 누른 후 팝업창 아이콘중 ( ) 선택하면 제품의 다양한 기능을 설정하실 수 있습니다.

06 반복 재생

측면의 M 버튼을 짧게 누른 후 팝업창 아이콘을 ( ) 설정시 음악을 반복 재생하며, ( ) 설정시 한 번만 재생합니다.



07 셔플 재생

측면의 M 버튼을 짧게 누른 후 팝업창 아이콘을 ( ) 설정시 음악을 순차 재생하며, ( ) 설정시 셔플 재생합니다.



08 전체/한곡/폴더 재생

측면의 M 버튼을 짧게 누른 후 팝업창 아이콘을 ( ) 설정시 전체 재생, ( ) 설정시 한곡 재생, ( ) 설정시 폴더 재생을 진행합니다.



09 배속 재생

측면의 M 버튼을 짧게 누른 후 팝업창 아이콘중 ( ) 선택하여 음악 재생속도를 조절하실 수 있습니다.(최소 50% ~ 최대 150%)



10 음장효과

측면의 M 버튼을 짧게 누른 후 팝업창 아이콘중 ( ) 선택하여 음장효과를 설정하실 수 있습니다.



11 이어폰/헤드폰 모드

측면의 M 버튼을 짧게 누른 후 팝업창 아이콘을 ( ) 설정시 이어폰 모드로 설정되며, ( ) 설정시 헤드폰 모드로 설정됩니다.
[헤드폰 모드로 설정 시 헤드폰에 적합하도록 출력 음향을 상승시켜 줍니다.]



12 즐겨찾기 추가

측면의 M 버튼을 짧게 누른 후 팝업창 아이콘중 ( ) 선택하여 현재 재생곡을 즐겨찾기에 추가하실 수 있습니다.



13 곡 상세 정보 확인

측면의 M 버튼을 짧게 누른 후 팝업창 아이콘중 ( ) 선택시 현재 재생중인 음악의 상세 정보를 확인하실 수 있습니다.



14 메트릭스 브라우저

음악 재생화면에서 ( ) 버튼을 길게 터치하면 앨범 아트 형식의 매트릭스 브라우저가 표시되며 앨범 아트 선택시 음악이 재생됩니다.



15 가사 표시

측면의 M 버튼을 짧게 누른 후 팝업창 아이콘중 ( ) 선택하여 현재 재생중인 음악의 가사 표시 여부를 설정하실 수 있습니다.
[: 가사 표시, : 가사 표시 하지 않음]



16 구간 반복

( ) 버튼을 짧게 선택하여 구간반복 기능을 설정하실 수 있습니다.
[첫번째 선택:시작(◀AB), 두번째 선택:종료(◀AB▶), 세번째 선택:해제]



싱크 가사의 경우 자동으로 가사가 스크롤되며 언싱크 가사의 경우 ( ) 버튼을 짧게 누른 후 위로 이동( ), 아래로 이동( ) 스크롤 하실 수 있습니다.

01 팝업 메뉴(M)

측면의 M 버튼을 짧게 누릅니다.

02 JetEffect( )

JetEffect( ) 아이콘을 선택합니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]



03 음장 효과 선택

프리셋 리스트중 원하는 내용을 선택하면 음장효과가 적용됩니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]



04 User EQ

측면의 M 버튼을 짧게 누른 후 팝업창 아이콘중 ( ) 선택 후 JetEffect 5로 진입하여 User 1/2/3/4중 하나를 선택합니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]



05 Equalizer 설정

각 밴드(5밴드) 주파수와 폭을 취향에 맞게 직접 편집하여 설정합니다.

[항목 이동 및 설정: (왼쪽/감소)/ (오른쪽/증가), 항목 선택:]



06 BBE+ 설정

취향에 맞게 BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance 음장 효과를 설정합니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]



BBE : 음을 선명하게 해주는 고선명 음장효과

Mach3Bass : 초저역을 강조해주는 베이스 부스터

3D Surround : 공간감을 만들어주는 입체음향

MP Enhance : 손실된 음 부분을 보상해주는 기능

07 Special Effect 설정

취향에 맞게 Reverb, Reverb Mode 음장 효과를 설정합니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]



Reverb : 현장감을 만들어주는 잔향효과

01 음악 재생

재생( ) 버튼을 선택하여 음악을 재생합니다.



02 팝업 메뉴(M)

측면의 M 버튼을 짧게 누릅니다.

03 즐겨찾기 추가( )

( ) 즐겨찾기 추가 아이콘을 선택합니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]



04 즐겨찾기 목록 선택

현재 재생중인 음악이 선택된 즐겨찾기 목록에 추가됩니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]

*즐겨찾기 폴더당 최대 1,024개씩 저장이 가능합니다.



01 팝업 메뉴(M)

측면의 M 버튼을 짧게 누릅니다.

02 설정 ( )

설정( ) 아이콘을 선택합니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]



03 설정

JetEffect 5, 화면, 시간, 음악, 시스템 5가지 항목별로 설정이 가능합니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]

- **JetEffect 7**
  미리 설정된 48개의 프리셋을 선택하거나 최대 4개의 사용자 EQ를 통하여 개인 취향에 맞게 음장 효과를 설정하실 수 있습니다.
- **화면**
  언어, 글꼴, 재생시간, 화면 자동 끄기, 밝기, 곡 변경시 정보표시
- **시간**
  날짜 및 시간, 재우기, 자동 전원 차단
- **음악**
  건너뛰기 간격, 탐색 속도, 재시작, 헤드폰 모드, DAC filter
- **시스템**
  청력보호, 홀드 모드, 슬립 모드, 터치음, 오디오 좌/우, 터치 감도, 데이터베이스 갱신, 기본 설정 복귀, 정보

04 JetEffect 5

48 Presets(44 Presets + 4 User Presets)을 제공하며 취향에 맞게 음장 효과를 설정합니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]



- **JetEffect 7**
  Normal, BBE, BBE ViVA, BBE ViVA2, BBE Mach3Bass, BBE MP, BBE Headphoe, BBE Headphoe2, BBE Headphoe3, Rock, Jazz, Classic, Ballad, Pop, Club, Funk, Hip Hop, Techno, Blues, Metal, Dance, Rap, Wide, X-Bass, Hall, Vocal, Masestro, Feel the Wind, Mild Shore, Crystal Clear, Reverb Room, Reverb Club, Reverb Stage, Reverb Hall, Reverb Stadium, Reverb Room 2, Reverb Club 2, Reverb Hall 2, Reverb Auditorium, Reverb Cathedral, Reverb Stadium 2, Reverb Canyon, Reverb Long, User 1, User 2, User 3, User 4, 총 48개의 프리셋을 선택하여 음장 효과를 설정 하실 수 있습니다.

05 화면

언어, 글꼴, 재생시간, 화면 자동 끄기, 밝기, 곡 변경시 정보표시 기능을 설정합니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]

- **언어**
  English, 한국어, Czech, Nederlands, Français, Deutsch, Hungarian, Italiano, 日本語, Polish, Русский, 中文(简体), 中文, Español, Svensk, ประเทศไทย, Hebrew
- **글꼴**
  시스템 및 사용자 글꼴 사용 여부를 설정합니다.
- **재생시간**
  재생한 시간, 남은 시간 표시 여부를 설정합니다.
- **화면 자동 끄기**
  제품을 조작하지 않을때 화면이 자동으로 꺼지는 시간을 설정합니다.(계속켜짐, 10초, 30초, 1분, 3분, 5분, 10분)
- **밝기**
  디스플레이의 밝기를 설정합니다.(1 ~ 10 단계)
- **곡 변경시 정보표시**
  화면이 꺼진 상태에서 재생중인 곡 변경시 정보 표시 여부를 설정합니다.(켜짐/꺼짐) *5초간 켜짐

06 시간

날짜, 시간, 자동 전원 차단, 재우기 기능을 설정합니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]



- **날짜 및 시간**
  제품내 날짜와 시간을 설정합니다.(12H/24H/시/분/년/월/일)
- **재우기**
  제품 작동 여부와 관계없이 전원이 꺼지는 시간을 설정합니다.
  (꺼짐, 10분, 20분, 30분, 40분, 50분, 60분, 70분, 80분, 90분, 100분, 110분, 120분)
- **자동 전원 차단**
  제품이 작동되지 않을때 전원이 자동으로 꺼지는 시간을 설정합니다.
  (꺼짐, 1분, 2분, 3분, 4분, 5분, 10분, 20분, 30분)

07 음악

건너뛰기 간격, 탐색 속도, 재시작, 재생 속도, 헤드폰 모드, DAC filter를 설정합니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]

- **건너뛰기 간격**
  이전/다음곡 버튼을 짧게 선택시 건너뛰기 간격을 설정합니다.
  (트랙, 2초, 3초, 4초, 5초, 10초, 20초, 30초)
- **탐색 속도**
  이전/다음곡 버튼을 길게 선택시 탐색 속도를 설정합니다.
  (3초, 5초, 10초, 20초, 30초)
- **재시작**
  최근 재생했던 음악을 이어서 재생할지 여부를 설정합니다.(꺼짐/켜짐)
- **재생 속도**
  음악 파일의 재생 속도를 조절합니다.(50% ~ 150%)
- **헤드폰 모드**
  헤드폰 모드 사용 여부를 설정합니다.(꺼짐/켜짐)
- **DAC filter**
  DAC 디지털 필터 갑라를 설정합니다.
  (Fast / Low-latency, Fast / Phase-comp, Slow / Low-latency, Slow / Phase-comp, Non-oversampling)

08 시스템

청력 보호, 홀드 모드, 슬립모드, 터치음, 오디오 좌/우, 터치 감도, 데이터베이스 갱신, 기본 설정 복귀를 설정하거나 정보를 확인합니다.

[( ) 왼쪽/아래로 이동, ( ) 오른쪽/위로 이동, ( ) 선택/설정]



- **청력 보호**
  청력 보호를 위한 볼륨 초기화 기능을 설정합니다.(꺼짐, 켜짐)
- **홀드 모드**
  잠금 기능 및 잠금 후 버튼 기능을 설정합니다.
  [전체/버튼 사용(FF/REW)/버튼 사용(볼륨조절)]
- **슬립 모드**
  슬립 모드 사용 여부를 설정합니다.
- **터치음**
  터치 버튼을 사용시 버튼음 출력 여부를 설정합니다.(꺼짐/켜짐)
- **오디오 좌/우**
  오디오 좌/우 밸런스를 설정합니다.(-10 ~ -1, 꺼짐, 1 ~ 10 단계)
- **터치 감도**
  터치 감도를 설정합니다.(1~5단계)
  - 숫자가 높을수록 터치 감도는 민감해 집니다.
- **데이터베이스갱신**
  제품 내 파일의 목록을 갱신합니다.
- **기본 설정 복귀**
  제품의 모든 설정값을 초기화합니다.
- **정보**
  현재 제품의 펌웨어 정보 및 메모리 총 용량과 남은 용량을 표시합니다.